

APV D4 / D4 SL

DOPPELSITZ MIX PROOF VENTILE

DOKUMENT-NR.: H338532 REVISION: DE-3

LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME UND WARTUNG
DIESES PRODUKTS.



EU Konformitätserklärung für Ventile und Ventilknoten

SPX Flow Technology Germany GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 13, D-59439 Holzwickede
erklärt hiermit, dass die

APV Doppeldicht- und Doppelsitzventile der Baureihen
SD4, SDT4, SDU4, SDMS4, SDMSU4, SDTMS4, SWcip4, DSV,
DA4, DA4 DPF, D4 SL, DU4 SL, DT4 SL, DP4 SL, D4, DA3, DA3SLD, DE3, DEU3, DET3,
DKR2, DKRT2, DKRH2
in den Nennweiten DN 25 - 150, ISO 1" – 6" und 1 Sh5 - 6 Sh5

APV Scheibenventile der Baureihen
SV1, SVS1F, SV2, SVS2F, SVL, SVSL, SVE, SVSE
in den Nennweiten DN 25 - 100, DN 125 - 250 und ISO 1" – 4"

APV Kugelhähne der Baureihen KHI, KHV, BLV1
in den Nennweiten DN 15 – 100, ISO 1/2" – 4"

APV Einsitz-, Membran- und federbelasteten Ventile der Baureihen
S2, SW4, SWhp4, SW4DPF, SWmini4, SWT4, SWS4, MF4, MS4, MSP4, AP/T1, CPV,
RG4, RG4DPF, RGMS4, RGE4, RGE4DPF, RGEMS4, PR2, PRD2, SI2, UF/R3, UF/R4,
VRA/H
in den Nennweiten DN 10 - 150, ISO 1/2" – 4" und 1 Sh5 - 6 Sh5

und die daraus hergestellten Ventilknoten


den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG genügen.

SPX FLOW hält für behördliche Kontrollen
eine technische Dokumentation gem. Anhang VII der Maschinenrichtlinie vor, bestehend aus
Unterlagen der Entwicklung und Konstruktion,
Beschreibung der zur Konformitätssicherung und zur Übereinstimmung mit den
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen getroffenen Maßnahmen,
einschl. Analyse der Risiken, sowie eine Betriebsanleitung
mit Sicherheitshinweisen.

Die Konformität der Ventile und Ventilknoten ist sichergestellt.

SPX Flow Technology Germany GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 13, D-59439 Holzwickede, Germany

Februar 2022



Frank Baumbach
Engineering Manager – Sanitary Valves

Inhalt	Seite
1. Allgemeines	6
2. Sicherheit	6
2.1 Symbole	
2.2 Sicherheitshinweise	
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	7
4. Wirkungsweise	8
4.1. Allgemeines	
4.2. Ventil in "geschlossener" Stellung	
4.3. Ventil in „geöffneter“ Stellung	
5. Control Units / Ventilstellungsmeldung	10
5.1. Control Unit und Adapter	
5.2. Ventilstellungsmeldung	
6. Reinigung	11
6.1. Strömungsräume	
6.2. D4 SL Ventil: Sitzbereich	
6.3. Sitzbereich und Leckageraum	
6.4. Reinigungsempfehlung	
6.5. D4 SL Ventil: Reinigung oberer Bereich	
6.6. D4 SL Ventil: Reinigung unterer Bereich	
7. Einbau und Inbetriebnahme	13
7.1. Einschweißhinweise	
8. Abmessungen / Gewichte	14
8.1. D4 Ventil	
8.2. D4 SL Ventil	
9. Technische Daten	16
9.1. Allgemeine Daten	
9.2. Druckluftqualität	
9.3. Kvs Werte	
9.4. Luftverbrauch / Schaltzeiten	
9.5. Ventilhub / Öffnungsquerschnitt	
10. Wartung	19
11. Demontage-/Montageanweisungen	20
11.1. Demontage aus dem Leitungssystem	
11.2. Ausbau der produktberührten Teile	
11.3. Einbau der produktberührten Dichtungen und Zusammenbau des Ventils	
11.4. Einbau des Ventileinsatzes	
12. Wartung des Antriebs	24
12.1. Demontage der Antriebsschrauben	
12.2. Montage der Dichtungen und Zusammenbau des Antriebs	
13. Montageanweisungen und -werkzeuge für Dichtungen	25
13.1. Untere Schaftdichtung	
13.2. Mitteldichtung	
13.3. Sitzdichtungen	
14. Störungsbeistand	28
15. Ersatzteillisten	28
D4 1,5"-4", DN40-100	RN 500.047.01
D4 6", DN125-150	RN 500.047.03
D4 SL 1,5"-4", DN40-100	RN 501.047.01
D4 SL 6", DN125-150	RN 501.047.03

1. Allgemeines

Diese Betriebsanleitung muss vom zuständigen Bedienungs- und Wartungspersonal gelesen und beachtet werden.

Wir weisen darauf hin, dass wir für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, keine Haftung übernehmen.

Technische Änderungen gegenüber den Darstellungen und Angaben bleiben vorbehalten.

2. Sicherheit

2.1 Symbole



Achtung!

Das Arbeitssicherheitssymbol macht Sie auf wichtige Hinweise zur Arbeitssicherheit aufmerksam. Sie finden es dort, wo die beschriebenen Tätigkeiten, Gefahren für Ihre Gesundheit und / oder Sachwerte in sich bergen.



Wichtiger Hinweis!

Wesentliche technische Information

2.2 Sicherheitshinweise



Öffnen der Antriebe und oberen Schäfte ist strengstens verboten. Gefahr für Gesundheit und Leben!

Nicht mehr verwendete und/oder wirkungslose defekte Antriebe und obere Schäfte müssen fachgerecht entsorgt werden.

Defekte Antriebe und obere Schäfte müssen an Ihre SPX FLOW Vertriebsgesellschaft zur für Sie kostenlosen und fachgerechten Entsorgung zurück gegeben werden.

Wenden Sie sich an Ihre SPX FLOW Vertriebsgesellschaft.



- Berühren Sie das Ventil oder die Rohrleitungen niemals während der Verarbeitung von heißen Flüssigkeiten oder Sterilisationsprozessen!



- Elektrische und pneumatische Verbindungen vor Wartungsarbeiten usw. trennen.



- Vor Wartungsarbeiten muss das Leitungs- und Reinigungssystem **drucklos** geschaltet und nach Möglichkeit entleert werden!

2. Sicherheit



- Zur sicheren Wartung des Ventils die Montageanweisung beachten.



- Nicht verwendete Anschlüsse müssen mit einem Stopfen verschlossen werden!



- Die gefahrlose Ableitung der entsprechenden Spülmedien ist sicher zu stellen!



- Das Ventil darf nur von Personal montiert, demontiert und remontiert werden, das zu den Ventilen geschult wurde bzw. von SPX FLOW Monteuren. Wenn erforderlich, setzen Sie sich mit Ihrer lokalen SPX FLOW Niederlassung in Verbindung.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die bestimmungsgemäße Verwendung als Einsatzgebiet des Doppelsitzventils ist die sichere Absperrung von Leitungsabschnitten und die Trennung feindlicher Medien in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in pharmazeutischen und chemischen Anwendungen.



Achtung! Das Standard D4 / D4 SL Ventil darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.



Achtung! Eigenmächtige, konstruktive Veränderungen am Ventil beeinflussen die Sicherheit sowie die bestimmungsgemäße Funktionalität des Ventils und sind **nicht** statthaft.

SPX FLOW Ventile sind für den Einsatz in Anwendungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie pharmazeutischen und chemischen Industrie bestimmt

SPX FLOW Ventile (ohne Sicherheitsfunktion) werden gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU der Kategorie 1 zugeteilt und nach dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul A betrachtet.

Für die in den Ventilen verarbeiteten Fluide gilt nach Artikel 13 folgende Zuordnung:

Produktmedien – Fluidgruppe 2 – Ventile in allen Nennweiten.

CIP-Reinigungsmedien - Fluidgruppe 1 - Ventile der Nennweiten ≤ DN100/4“ können bis 140 °C, Ventile der Nennweiten > DN100/4“ bis zu einer von Temperatur auf 100 °C eingesetzt werden.

Zulassungen und externe Bewertungen

Um sich die Zertifizierungen dieses Produktes und anderer innovativer SPX FLOW Produkte anzusehen, besuchen Sie bitte <https://www.spxflow.com/en/apv/about-us/certifications/>

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, die Eignung der SPX FLOW Produkte für den Verwendungszweck und die Servicebedingungen zu bewerten und zu verifizieren, sowie die anwendbaren Gesetze für die vorgesehenen Anwendungen und Anwendungsbereiche festzulegen und zu befolgen.

4. Wirkungsweise

Bild 4.1 D4 Ventil





Bild 4.1.1 D4 SL Ventil




4.1. Allgemeines

Das APV DA4 Doppelsitzventil findet aufgrund seiner Konstruktion und Wirkungsweise sowie des Einsatzes von hochwertigem Edelstahl und den entsprechenden Dichtungsmaterialien in der Lebensmittel-, Getränke-, pharmazeutischen- und chemischen Industrie Verwendung.


- Die D4 und D4 SL Ventile trennen zwei Leitungsabschnitte durch zwei balancierte und unabhängig voneinander wirkende Ventilschäfte mit dazwischenliegendem Leckageraum.
- Das Ventil öffnet leakagearm von oben nach unten.
- Leckagen werden über das Leckagerohr (E) drucklos abgeleitet.
- Der pneumatische Antrieb öffnet das Ventil über den Luftanschluss (1). Durch Federkraft wird das Ventil in die "geschlossene" Sicherheitsendstellung gefahren.
- Das Standard D4 Ventil ist mit einem Antrieb ohne Anlüftungsfunktion und einer Control Unit CU41 ausgestattet.
- Das Standard D4 SL Ventil ist mit einem Antrieb inklusiv Anlüftungsfunktion und einer Control Unit CU43 ausgestattet.
- D4 SL Ventil:
Die Reinigung des Sitzbereiches erfolgt über die Betätigung der Luftanschlüsse:
2 = Anlüftung oberer Schaft
3 = Anlüftung unterer Schaft
- Der Leckageraum wird über den Spülanschluss (C) gereinigt.
- Optional kann die geschlossene und offene Position der D4 und D4 SL Ventile über Näherungssensoren erkannt werden.

Bild 4.1.2.



4. Wirkungsweise


Bild 4.2.



4.2. Ventil in "geschlossener" Stellung

Der untere und obere Ventilschaft sind in der geschlossenen Position und trennen sicher die unterschiedlichen Medien A und B voneinander. Zwischen den beiden Ventilschäften befindet sich der Leckageraum L, der einen freien und absolut drucklosen Ablauf nach unten gewährleistet. Die Ventilschäfte sind balanciert und damit druckschlagsicher.

Bild 4.3.



4.3. Ventil in „geöffneter“ Stellung

Der obere Ventilschaft wird durch Ansteuerung des Antriebs gegen die Dichtung des unteren Ventilschaftes gedrückt. Zunächst ist der Leckageraum L gegenüber dem Produktraum geschlossen. Danach bewegen sich beide Ventilschäfte nach unten in die Offenstellung. Die Verbindung zwischen den Rohrleitungen A und B ist hergestellt.

5. Control Units / Ventilstellungsmeldung

CU4 control unit



5.1. Control Unit und Adapter

Für die Montage der Control Unit auf dem DA4 Ventil ist ein Adapter erforderlich. Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung:

Alle CU4 sind in verschiedenen Kommunikationsprotokollen erhältlich:

AS-I
Direktverbindung
IO-Link
AS-I 5

Verfügbare Steuergeräte und Adapter, siehe Ersatzteilliste:
RN 500.047.01, RN 500.047.03, RN 501.047.01, RN 501.047.03

5.2. Ventilstellungsmeldung

Initiatoren zur Signalisierung der Endlagenstellung der Ventilschäfte können an der Initiatorhalterung montiert werden.

Wir empfehlen einen der folgenden Standardtypen:

Dreidraht-Initiator
Schaltabstand: 5 mm
Durchmesser: 11 mm
Betriebsspannung: 10–30 V DC
pnp plusschaltend, Schließfunktion
Einbau „nichtbündig“

Empfehlung

Näherungsschalter 24V DC, PNP, 11 mm DIA. (5 m Kabel): H16223

Näherungsschalter 24V DC, PNP, 11 mm DIA. (Kabelbox): H16432

Wird kundenseitig ein anderer Ventilstellungsmelder eingesetzt, so kann keine Garantie für eine einwandfrei Funktion übernommen werden.

6. Reinigung

Bei der Reinigung der Ventile sind folgende Bereiche zu unterscheiden: Strömungsräume, Sitzbereich und Leckageraum.

6.1. Strömungsräume

Die CIP-Flüssigkeit reinigt die oberen und unteren Durchgänge während der CIP-Reinigung.

6.2. D4 SL Ventil: Sitzbereich (Kapitel 6.5. und 6.6.)

Der Sitzbereich und der Leckageraum werden durch das Anlüften der einzelnen Ventilschäfte während der Reinigung des jeweiligen Durchgangs gereinigt.

6.3. Sitzbereich und Leckageraum

Die Reinigung des Sitzbereichs und des Leckageraums erfolgt durch CIP-Spritzung. CIP-Reinigungsanschluss C in Bild 6.3.

D4 Ventil: Die CIP-Spritzung muss grundsätzlich erfolgen.

Die CIP-Spritzung erzeugt keinen Druckaufbau im Leckageraum. SPX FLOW empfiehlt, die CIP-Spritzung in geschlossener Ventilstellung durchzuführen. Sie kann jedoch auch bei geöffneter Ventilstellung erfolgen.

Im Normalfall können 15 Ventile DN 40-100 / 1,5"-4", 10 Ventile DN 125-150 / 6" über eine Spritzverteilerleitung DN 25 gereinigt werden.

6.4. Reinigungsempfehlung

Reinigungsschritte	Anlüftzyklus (D4 SL)	CIP-Spritzung
Vorspülen	—	3 x 10 sec.
Lauge 80 °C	3 x 5 sec.	3 x 10 sec.
Zwischenspülen	2 x 5 sec.	2 x 10 sec.
Säure	3 x 5 sec.	3 x 10 sec.
Nachspülen	2 x 5 sec.	2 x 10 sec.


- **D4 SL Ventil:** Die Anlüftzeiten beziehen sich auf einen Reinigungsdruck von $p = 2 - 5$ bar.
- Je nach Druckverhältnissen, Reinigungstemperaturen, Reinigungsschritten und Verschmutzungsgrad müssen andere Zeiten eingestellt werden.
- Spülmenge pro CIP-Spritzung:
 DN 40-100/1,5-4" ca. 1,2 ltr / 10 s
 DN125-150/6" ca. 5,0 ltr/10s
- Reinigungsdruck am CIP-Reinigungsanschluss: min. 2 bar
max. 5 bar

Achtung!

Das verwendete Reinigungsmedium muss mit dem jeweiligen Dichtungswerkstoff kompatibel sein.




Bild 6.3.



6. Reinigung

Bild 6.5.




6.5. D4 SL Ventil: Reinigung oberer Bereich (Bild 6.5.)

Der obere Ventilschaft wird über den Anschluss (2), wie im Bild 4.1.1 auf Seite 8 dargestellt, angelüftet.

Durch Anlüften des oberen Ventilschafts strömt Reinigungsmittel über die obere Sitzdichtung und den oberen Ventilteller in den Leckageraum und reinigt diesen Bereich. Das Reinigungsmittel wird drucklos nach unten abgeführt.

Der Anlüfthub ist durch einen metallischen Anschlag begrenzt.

Bild 6.6.



6.6. D4 SL Ventil: Reinigung unterer Bereich (Bild 6.6.)

Der untere Ventilschaft wird über den Anschluss (3), wie im Bild 4.1.1 auf Seite 8 dargestellt, angelüftet.

Durch Anlüften des unteren Ventilschafts strömt Reinigungsmittel über die untere Sitzdichtung in den Leckageraum und reinigt diesen Bereich. Das Reinigungsmittel wird drucklos nach unten abgeführt.

Der Anlüfthub ist durch einen metallischen Anschlag begrenzt.

7. Einbau und Inbetriebnahme

- Der Einbau muss in senkrechter Lage erfolgen. Flüssigkeiten müssen dabei frei aus dem Ventilgehäuse und dem Leckageraum abfließen können.



Achtung! Leckagen und Flüssigkeitsverluste aus Anlüftvorgängen und CIP-Spritzung müssen sicher aufgefangen und abgeleitet werden.

- Ventilgehäuse können direkt in die Rohrleitungen geschweißt werden (komplett ausbaubarer Ventileinsatz)



Hinweis! Einschweißhinweise beachten.

- Ein- und Ausbauhöhen beachten!



Achtung!

Vor der ersten Inbetriebnahme:

- Betätigen Sie das Ventil mit Druckluft. Die Öffnungs-, Schließ- und Sitzanlüftungsvorgänge müssen leichtgängig sein.
- Überprüfen Sie die Funktion der Control Unit oder der Ventilstellungsmeldung.
- Achten Sie während der Inbetriebnahme auf eventuelle Leckagen. Ersetzen Sie defekte Dichtungen.

7.1. Einschweißhinweise

- Vor dem Einschweißen der Ventile muss der Ventileinsatz aus dem Gehäuse entnommen werden.



Achtung! Gehen Sie vorsichtig mit dem Ventileinsatz um und lagern Sie ihn sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.



DN40-100/1,5-4": Bauen Sie die untere Schaftdichtung und den Führungsring aus dem Gehäuse aus.

DN125-150/6": Die untere Schaftdichtung muss im Ventilgehäuse bleiben, da sie beim Entfernen zerstört werden kann.

- Alle Schweißarbeiten dürfen nur von geprüften Schweißern (DIN EN ISO 9606-1) durchgeführt werden (Nahtqualität DIN EN ISO 5817).
- Das Einschweißen der Ventilgehäuse hat so zu erfolgen, dass von außen keine Spannungen in den Ventilkörper übertragen werden können.
- Die Schweißnahtvorbereitung bis 3 mm Wandstärke sollte stumpf als Stoß ohne Luft ausgeführt werden. Schrumpfmaße beachten!
- Die WIG Orbitalschweißtechnik ist empfohlen!




Achtung! Nach dem Einschweißen der Ventilgehäuse oder der Gegenflansche bzw. nach Rohrleitungsarbeiten sind die entsprechenden Anlagenteile oder Rohrleitungen vor dem Schalten der Ventile von Schweißrückständen und Schmutz zu reinigen. Wird die Rohrleitung vor dem Betrieb nicht gereinigt, können sich Schweißreste oder Schmutzpartikel in den Ventilen festsetzen und Beschädigungen an den Ventilen und Dichtungen verursachen.


- Etwaige Beschädigungen als Folge von Nichtbeachtung dieser Einschweißhinweise unterliegen nicht unseren Garantieleistungen.
- Schweiß-Richtlinien für den aseptischen Bereich sind aus den Richtlinien AWS/ANSI und EHEDG anzuwenden.

8. Abmessungen / Gewichte


8.1. D4 Ventil



CU4 Control Unit



Gehäusekonfiguration




Abmessungen in mm										Einbaumaße min. in mm			Gewichte in kg mit CU
DN	A	A1	B	Ø Da	Ø Di	F	H	L	L1	X*	X1*	Y*	
40	483	566	120	41	38	125	63	666	749	710	790	200	14,9
50	487	570	126	53	50	125	75	688	771	740	820	218	15,0
65	495	578	134	70	66	125	91	720	803	780	860	242	16,6
80	583	666	146	85	81	142,5	106	835	918	890	980	274	25,5
100	593	676	156	104	100	142,5	125	874	957	940	1020	303	25,9
125	677	760	179	129	125	150	150	1006	1089	1030	1115	350	41,0
150	725	793	194	154	150	150	175	1094	1162	1075	1160	390	49,0
Zoll													
1,5"	483	566	119	38,1	34,8	125	63	667	750	710	790	199	14,9
2"	487	570	125	50,8	47,6	125	75	688	771	740	820	217	15,0
2,5"	495	578	131	63,5	60,3	125	85,3	708,3	791,3	760	840	234	15,7
3"	583	666	137	76,1	72,9	125	97,9	732,9	815,9	790	880	252	16,1
4"	593	676	155	101,6	97,6	142,5	125	874	957	940	1030	302	25,3
6"	727	794	193	152,4	146,9	150	175	1095	1162	1080	1165	390	49,0


*Min. Ein- und Ausbaumaße

8. Abmessungen / Gewichte


8.2. D4 SL Ventil



CU4 Control Unit



Gehäusekonfiguration



Abmessungen in mm										Einbaumaße min. in mm			Gewichte in kg mit CU
DN	A	A1	B	Ø Da	Ø Di	F	H	L	L1	X*	X1*	Y*	
40	524	607	120	41	38	125	63	707	790	750	830	200	15,5
50	528	611	126	53	50	125	75	729	812	780	860	218	15,6
65	536	619	134	70	66	125	91	761	844	820	900	242	17,2
80	618	701	146	85	81	142,5	106	870	953	925	1010	274	25,5
100	628	711	156	104	100	142,5	125	909	992	980	1060	303	25,9
125	677	760	179	129	125	150	150	1006	1089	1030	1115	350	41,0
150	725	793	194	154	150	150	175	1094	1162	1075	1160	390	53,5
Zoll													
1,5"	526	609	119	38,1	34,8	125	63	708	791	750	840	199	15,5
2"	529	612	125	50,8	47,6	125	75	729	812	780	860	217	15,6
2,5"	534	617	131	63,5	60,3	125	85,3	750,3	833,3	800	890	234	16,3
3"	540	623	137	76,1	72,9	125	97,9	774,9	857,9	830	920	252	16,7
4"	629	712	155	101,6	97,6	142,5	125	909	992	980	1060	302	25,9
6"	727	794	193	152,4	146,9	150	175	1095	1162	1080	1165	390	53,5

*Min. Ein- und Ausbaumaße

9. Technische Daten

9.1. Allgemeine Daten





Produktberührte Teile	1.4404, 316L (DIN EN 10088)
Sonstige Teile	1.4301,304 (DIN EN 10088)
Dichtungen	
DN40–100/1,5"-4" Standard	EPDM
DN40–100/1,5"-4" Optionen	HNBR, FPM
DN125-150, 6" Standard	EPDM/PTFE compound
DN125-150, 6" Optionen	HNBR/PTFE compound FPM/PTFE compound
Max. Leitungsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	135 °C EPDM, HNBR FPM*
Kurzfristige Belastung	140 °C EPDM, HNBR FPM*
	*kein Dampf
Ventile > DN100/4"	CIP Reinigungsmedien bis 100 °C
Anziehdrehmoment der Anschlagschraube	10 Nm
Anziehdrehmoment der Sicherungsmuttern am unteren und oberen Ventilschaft	40 Nm
Reinigungsanschluss	PP (Polypropylen)
Ø Reinigungsanschluss	
DN40–100/1,5"-4"	8 x 1 mm
DN125-150/6"	10 x 1 mm
Ø Luftanschluss	6 x 1 mm, 1/4" OD
Max. Steuerluftdruck	8 bar
Min. Steuerluftdruck	5 bar

9.2. Druckluftqualität

Qualitätsklasse	nach DIN ISO 8573-1
Feststoffteilchengehalt:	Qualitätsklasse 3, max. Größe der Partikelteilchen per m ³ 10000 von 0,5 µm < d < 1,0 µm 500 von 1,0 µm < d < 5,0 µm
Wassergehalt:	Qualitätsklasse 3, max. Taupunkttemperatur -20 °C Bei Installationen bei niedrigeren Temperaturen oder in größerer Höhe sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um den Drucktaupunkt entsprechend zu reduzieren.
Ölgehalt:	Qualitätsklasse 1, max. 0,01 mg/m ³
Das verwendete Öl muss mit Polyurethan-Elastomer Werkstoffen kompatibel sein.	

9. Technische Daten

9.3. Kvs Werte in m³/h

								
DN	D4	D4 SL	D4	D4 SL	D4	D4 SL	D4	D4 SL
40	49	48	44	44	33	24	33	24
50	94	91	75	75	53	48	52	46
65	170	184	150	150	83	74	80	74
80	211	210	170	170	135	131	132	126
100	369	370	246	246	174	170	155	156
125	588	588	380	380	270	270	258	258
150	844	844	567	567	393	393	371	371
Zoll								
1,5"	43	42	38	38	31	24	30	23
2"	87	83	71	71	51	46	51	46
2,5"	156	147	122	122	74	67	72	67
3"	192	183	160	160	88	83	85	82
4"	359	367	237	237	170	167	152	156
6"	808	808	548	548	386	386	370	370


9.4. Luftverbrauch / Schaltzeiten

D4 Ventil		Luftverbrauch bei 5 bar	Schaltzeiten in Sekunden bei 5 bar / CU41	
		Antrieb		
DN	Zoll	NL/Hub Ventil geöffnet	Öffnen	Schließen
40	1,5"	1,6	1,0	1,4
50	2"	1,8	1,1	1,7
65	2,5"	2	1,7	2,0
	3"	2	1,7	2,0
80	4"	3,7	2,6	3,3
100		3,7	2,6	3,3
125		5,5	3,4	5,2
150	6"	8,6	3,5	9,3

D4 SL Ventil		Luftverbrauch bei 5 bar			Schaltzeiten in Sekunden bei 5 bar / CU43	
		Antrieb	Anlüftzylinder			
DN	Zoll	NL/Hub Ventil geöffnet	NL/Hub Anlüftung oben	NL/Hub Anlüftung unten	Öffnen	Schließen
40	1,5"	1,5	3,4	0,22	1,5	1,7
50	2"	1,7	3,4	0,22	1,5	1,7
65	2,5"	1,8	3,4	0,22	1,6	1,9
	3"	2	3,4	0,22	1,7	2,0
80	4"	3,7	7,7	0,22	2,6	3,3
100		3,7	7,7	0,22	2,6	3,3
125		5,5	10,5	0,22	3,4	5,2
150	6"	8,6	16,5	0,74	3,5	9,3

9. Technische Daten

9.5. Ventilhub / Öffnungsquerschnitt



D4 Ventil: Abmessungen in mm					
DN	A	B	C	Hub H1 Schaft oben	Hub H2 Schaft unten
40	6	7	22	32	29
50	13	12	22	37	34
65	21	20	22	45	42
80	30	25	36	50	47
100	49	25	36	50	47
125	58	35	43	60	57
150	78	40	53	65	62
Zoll					
1,5"	6	7	22	32	29
2"	13	12	22	37	34
2,5"	15,3	20	22	45	42
3"	27,9	20	22	45	42
4"	49	25	36	50	47
6"	78	40	53	65	62

D4 SL Ventil: Abmessungen in mm					
DN	A	B	C	Hub H1 Schaft oben	Hub H2 Schaft unten
40	4	4	22	29	26
50	9	9	22	34	31
65	13	12	22	45	42
80	24	25	36	50	47
100	43	25	36	50	47
125	58	35	43	60	57
150	78	40	53	65	62
Zoll					
1,5"	4	4	22	29	26
2"	9	9	22	34	31
2,5"	14,3	14	22	39	36
3"	20,9	20	22	45	42
4"	43	25	36	50	47
6"	78	40	53	65	62

10. Wartung



Hinweis!

Die Wartungsintervalle sind je nach Einsatzfall unterschiedlich und sollten von dem Anwender durch regelmäßige Kontrollen selbst bestimmt werden.

- Zur Demontage des Ventils wird keine Druckluft benötigt.



Achtung!

Das Ventil darf nicht mit schleif- oder poliermittelhaltigen Produkten gereinigt werden. Schleif- und poliermittelhaltige Mittel sind insbesondere für den unteren und oberen Schaft schädlich.



Erforderliche Werkzeuge für die Standardwartung:

- 1 x Schraubenschlüssel SW13, SW24, SW30, SW32
- 1 x Schraubenschlüssel SW36
- 2 x Schraubenschlüssel SW17
- 1 x Innensechskantschlüssel SW3, SW6
- Langhaken mit 45° Spitze oder Spitzzange
- Pick-Werkzeug, um O-Ringe und Elastomerdichtungen zu entfernen
- Doppelgelenkzange
- Montagestab D4 für die Montage der unteren Schaftdichtung, siehe Seite 25
- Demontage- und Montagewerkzeug für untere Schaftdichtung, siehe Seite 25
- Montagewerkzeug für Mitteldichtung, siehe Seite 26
- Montagewerkzeug für Sitzdichtungen, siehe Seite 27
- 2 lange M8 Sechskantschrauben für den sicheren Ausbau des Ventileinsatzes
- Für die Ventilwartung liefert SPX FLOW komplette Dichtungssätze (siehe Ersatzteillisten).



Achtung!

Die Verwendung von Dichtungswerkstoffen, die mit dem Produkt, der Anwendung und den CIP Reinigungsmitteln kompatibel sind, ist sicherzustellen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Ihre SPX FLOW Vertretung.

- Austausch von Dichtungen, siehe Abschnitt 11.2 bis 11.3.
- Alle Dichtungen sind vor dem Einbau mit einem dünnen Fettfilm zu versehen!
Empfehlung:
Montagefett für EPDM, HNBR und FPM (Viton)
0,75 kg/Dose - Ref.-Nr. 000 70-01-019/93; H147382
60 g/Tube - Ref.-Nr. 000 70-01-018/93; H147381
- Alle Schrauben und Gewindeteile sind vor dem Einbau mit einem dünnen Fettfilm zu versehen!
Empfehlung: Klüber Paste UH1 84-201
60 g/Tube - Ref.-Nr. 000 70-01-016/93; H147379
Empfehlung für Antrieb:
Pneumatikfett
25 ml/Tube - Ref.-Nr. 000 70-01-008/93; H164725
- Zusammenbau des Ventil nach Montageanweisung, siehe Abschnitt 11.3.

11. Demontage-/Montageanweisungen

Die Positionsnummern beziehen sich auf die Ersatzteilliste


D4 1,5"-4", DN40-100 RN 500.047.01

D4 6", DN125-150 RN 500.047.03

D4 SL 1,5"-4", DN40-100 RN 501.047.01

D4 SL 6", DN125-150 RN 501.047.03

Bild 11.1.



Demontage-/Montagewerkzeuge, siehe Kapitel 13.

11.1. Demontage aus dem Leitungssystem




Achtung!

1. Leitungsdruck in der Produkt- und Reinigungslinie absperren, nach Möglichkeit Leitungen entleeren.
2. Steuerluftleitung vom Ventilantrieb (17) entfernen.
3. Die 2 Schrauben am Clampring lösen und die Control Unit vom Adapter nehmen.
4. Ausführung mit Initiatorhalterung:
Die Schrauben an der Initiatorhalterung lösen und die Initiatorhalterung abnehmen.
5. Die Flanschschrauben (27) an der Laterne (6) entfernen. Als zusätzliche Sicherheit die zwei Flanschschrauben durch längere Schrauben ersetzen, die teilweise in den Flansch eingeschraubt werden. Sind diese langen Schrauben eingeschraubt, können die anderen zwei Flanschschrauben sicher entfernt werden.
6. Eine Flanschschraube (27) in das Gewindeloch an der Laterne (6) einschrauben. Dadurch wird der komplette Ventileinsatz etwas angehoben. Die Schraube nicht entfernen. Sie wird bei dem späteren Einbau des Ventileinsatzes als Montagehilfe genutzt.
7. Den Ventileinsatz vorsichtig senkrecht aus dem Ventilgehäuse (1) herausheben.

11. Demontage-/Montageanweisungen

Bild 11.2.




Demontage-/Montagewerkzeuge, siehe Kapitel 13.

11.2. Ausbau der produktberührten Teile

1. Die Schaltnocke von der Zugstange (7) entfernen.
2. Um den Adapter abzunehmen, die 4 Schrauben entfernen.
3. Die untere Sicherungsmutter (15) lösen. Durch das Gegenhalten mit einem Schlüssel SW 17 am unteren Schaft (3) wird das Mitdrehen verhindert.
4. Nach Entfernen der Mutter (15), den unteren Schaft (3) abziehen.
5. Mit einem spitzen Gegenstand in die Sitzdichtung (10) einstechen und die Dichtung aus der Nut herausheben. Quadring (14) aus der Nut herausnehmen.
6. Die Anschlagschraube (23) entfernen.
7. Die Zugstange (7) nach oben herausnehmen.
8. Die Schaltnocke vom oberen Schaft entfernen.
9. Die Sicherungsmutter (24) abschrauben. Durch Gegenhalten mit einem Schlüssel SW30 wird das Mitdrehen des Sicherungsring (25) verhindert. Den Sicherungsring entfernen.
10. Den Antrieb (17) mit Laterne (6) abheben.
11. Das Schaftlager (4) über den Balancer des oberen Schafts (2) schieben.
12. Die Schaftdichtung (11), DN125/150,6" auch (11.1), und die Führungsringe (12) aus den Nuten entfernen.
13. Ausbau der Dichtungen im oberen Schaft
Mit einem spitzen Gegenstand in die Sitzdichtung (10) und Mitteldichtung (9) einstechen und die Dichtungen aus der Nut ziehen. Den Quadring (14) aus der Nut entfernen.
14. Ausbau untere Schaftdichtung aus dem Gehäuse
Mit der Metallspitze des Demontagewerkzeugs in die Schaftdichtung (11) einstechen und nach oben aus dem Gehäuse (1) herausziehen.
15. Gilt nur für die Nennweiten DN40-100, 1,5"-4": Die Metallspitze des Hakenwerkzeugs in den Spalt des Führungsring (12) platzieren. Den Haken leicht drehen, um den Führungsring (12) aus der Nut und dem Gehäuse (1) zu ziehen.

11. Demontage-/Montageanweisungen

Bild 11.3.



11.3. Einbau der produktberührten Dichtungen und Zusammenbau des Ventils



Hinweis!

Alle Dichtungen und Laufflächen im Produktbereich müssen vor der Montage gefettet werden!

1. Gilt nur für die Nennweiten DN40-100, 1,5"-4": Den Führungsring (12) mithilfe der Doppelgelenkzange oder Spitzzange im unteren Flansch des Gehäuses (1) installieren.
2. Die untere Schaftdichtung (11), DN125/150,6" auch (11.1), im unteren Gehäuseflansch installieren. Für kleinere Nennweiten empfehlen die Verwendung der 2 Einbauwerkzeuge, siehe Kapitel 13.
3. Die Quadringe (14) in den oberen Schaft (2) und in den unteren Schaft (3) einbauen.
4. Die Mitteldichtung (9) mithilfe des Montagewerkzeugs (siehe Kapitel 13.2) im oberen Schaft (3) installieren.
5. Die 2 Sitzdichtungen (10) in die Nuten des oberen Schachts (2) und des unteren Schachts (3) einbauen.
6. Die Schaftdichtung (11) und die zwei Führungsringe (12) in das Schaftlager (4) einbauen.
7. Das Schaftlager (4) über den Balancer des oberen Ventilschachts (2) schieben.
8. Den oberen Schaft (2) und das Schaftlager (4) durch die Laterne (6) und den Antrieb (17) schieben.
9. Die Passfeder ausrichten und den oberen Ventilschaft (2) mit dem Sicherungsring (25) und der Sicherungsmutter (24) befestigen. Durch Gegenhalten am Sicherungsring (25) mit einem Schlüssel SW30 wird das Mitdrehen des Sicherungsrings verhindert.
Anzugsdrehmoment: $M_d = 40 \text{ Nm}$



Achtung!

Überdrehen der Sicherungsmutter kann zu Gewindeschäden am oberen Schaft führen.

10. Die Schaltnocke auf den oberen Schaft aufschrauben.
11. Sicherstellen, dass die Passfeder fest in der Zugstange sitzt. Die Zugstange (7) von oben durch den Antrieb (17) bis zum Anschlag einschieben.
12. Den unteren Ventilschaft (3) auf die Zugstange (7) schieben und mit der Skt.mutter (15) befestigen.
Anzugsdrehmoment: $M_d = 40 \text{ Nm}$
13. Den unteren Ventilschaft (3) auf die Zugstange (7) schieben. Den unteren Schaft zur Passfeder ausrichten und mit der Sicherungsmutter (15) festziehen. Die Anschlagschraube (23) bis zum Anschlag festziehen. Anzugsdrehmoment: $M_d = 10 \text{ Nm}$
Die Anschlagschraube muss mit dem Kragen (D4) oder Kolben (D4 SL) bündig abschließen.
14. Den Adapter mit den 4 Schrauben auf dem Antrieb befestigen und sicherstellen, dass die Luftverschraubungen an der Control Unit entsprechend den Luftverschraubungen am D4 Ventil ausgerichtet sind.
15. Die Schaltnocke auf die Zugstange (7) schrauben.

11. Demontage-/Montageanweisungen

Bild 11.4.





Bild 11.4.1.

D4 / D4 SL mit Ventilstellungsmeldung



11.4. Einbau des Ventileinsatzes

1. Den Ventileinsatz bis zum Anschlag der Schraube vorsichtig in das Ventilgehäuse (1) einsetzen.
2. Die Abdruckschraube entfernen und den Ventileinsatz vorsichtig in das Gehäuse (1) drücken.
3. Die Skt. Schrauben (26) eindrehen und kreuzweise festziehen.
4. Die Control Unit auf den Adapter aufsetzen. Die Control Unit muss auf dem Adapter zentriert sein.
5. Den Clampring anlegen und mit den Schrauben befestigen.
6. Die Steuerluftleitungen anbringen.
D4 Ventil: Luftanschluss 1: Ventil öffnen
D4 SL Ventil: Luftanschluss 1: Ventil öffnen
 Luftanschluss 2: Anlüftung oberer Schaft
 Luftanschluss 3: Anlüftung unterer Schaft
7. Ventilstellungsmeldung prüfen:

Meldung geschlossene Ventilstellung - Sensor 1 angesteuert

Zur Einstellung des Hall Sensors 1 muss das Ventil in Geschlossenstellung sein; das Elektromagnetventil ist nicht angesteuert. Die Einstellschraube 1 in die erforderliche Position drehen. Die LED "Valve Closed" leuchtet auf.

Meldung geöffnete Ventilstellung - Sensor 2 angesteuert

Zur Einstellung des Hall Sensors 2 wird zunächst das Elektromagnetventil 1 angesteuert. Dies kann wahlweise manuell oder elektrisch erfolgen. Danach die Einstellschraube 1 drehen, um die Ventiloffenstellung und die entsprechende Rückmeldung einzustellen. Wenn die erforderliche Position erreicht ist, leuchtet die LED "Valve Open" auf

Beachten Sie die Schalthysterese der Hall-Effekt Sensoren! Stellen Sie deshalb den Schalterpunkt der Sensoren mit Überdeckung ein, um geringe Schwankungen zu erlauben. Wir empfehlen zusätzliche 2 x 360° Drehungen der Einstellschraube.


8. Ausführung mit Näherungsinitiatoren:
Die Initiatorhalterung in Position bringen und mit den Schrauben festschrauben. Überprüfen Sie, ob die Meldungen "Valve Closed" (Ventil geschlossen) oder "Valve Open" (Ventil geöffnet) angezeigt werden. Wenn erforderlich, positionieren Sie die Näherungsinitiatoren.

12. Wartung des Antriebs

Bild 12.: D4 Ventiltrieb



Bild 12.: D4 SL Ventiltrieb



Die Positionsnummern beziehen sich auf die Ersatzteilliste

D4 1,5"-4", DN40-100	RN 500.047.01
D4 6", DN125-150	RN 500.047.03
D4 SL 1,5"-4", DN40-100	RN 501.047.01
D4 SL 6", DN125-150	RN 501.047.03

12.1 Demontage der Antriebsschrauben

1. Laternenabdeckung und Laterne entfernen.
2. Die zwei Antriebsschrauben (19) mit einem Steckschlüssel SW36 abschrauben.
3. V-Dichtungen (20) und O-Ringe (18) entfernen.

12.2 Montage der Dichtungen und Zusammenbau des Antriebs


1. Die leicht gefetteten O-Ringe (18) und V-Dichtungen (20) in die Antriebsschraube (19) einbauen. Die richtige Einbaulage der V-Dichtung (20) prüfen.

Empfehlung für Antrieb:

Pneumatikfett
(25 ml /Tube - Ref.-Nr. 000 70-01-008/93; H164725)

2. Das Montagewerkzeug (H338580) auf dem Ende der Kolbenstange platzieren. Die Antriebsschrauben (19) mit einem Steckschlüssel SW36 an beiden Seiten des Antriebs über die Kolbenstange aufschrauben und befestigen.
1. Laternenabdeckung und Laterne wieder installieren.

Antriebsschraube




Montagewerkzeug für Antriebsschraube (H338580)




13. Montageanweisungen und -werkzeuge für Dichtungen

Montagewerkzeug (H171889)



Montagestab (H338450)



13.1. Untere Schaftdichtung

Zur einfachen Demontage und Montage der unteren Schaftdichtung (11) ist das Kombiwerkzeug (H171889) und der Montagestab (H338450) zu verwenden. Besonders bei Ventilen der kleinen Baureihe (DN 40–65, 1,5"-3") empfiehlt sich die Verwendung des Werkzeugs, da hier der Zugang zur unteren Schaftdichtung von oben durch den engen Sitz nicht möglich ist.




Achtung!


Um Verletzungen zu vermeiden, muss die Demontagespitze bei Nichtgebrauch durch den Montagedorn abgedeckt sein.

1. Dichtung (11) leicht einfetten.
2. Mit Hilfe des Montagewerkzeuges die Schaftdichtung von oben, mit der breiten Seite voran, durch den Gehäusezwischenring in das untere Gehäuse einführen (Bild 1).
3. Die Schaftdichtung (11) mit der Aufnahmenut des Montagedorns positionieren.
4. Schaftdichtung (11) an einer Stelle der Nute des Gehäuseflansches eindrücken und weiter auf die Schaftdichtung drücken.
5. Die Aufnahmenut des Montagestabs auf der Dichtlippe positionieren. Den Stab leicht drehen und die Schaftdichtung (11) in der Nut positionieren. Die Dichtungslippe mit dem Werkzeug weiter umfahren und die Schaftdichtung auf die gleiche Weise einsetzen, bis die Schaftdichtung komplett in der Nut ist.

1.



2.



13. Montageanweisungen und -werkzeuge für Dichtungen

13.2. Mitteldichtung


Die Einbauvorrichtung besteht aus:

- Nutmutter
- Druckstück
- Ring mit Entlüftungsnase
- Gehäuse
- Gewindebolzen

Einbau der Mitteldichtung in den Ventilschaft

1. Ventilschaft so in das Gehäuse einsetzen, dass die Dichtungsnut in dem Gehäuse steht.
2. Mit dem Gewindebolzen den Schaft im Gehäuse einspannen. Gehäuse im Schraubstock einspannen.
3. Mitteldichtung mit Montagefett leicht einfetten. Danach die Dichtung auf den Ring aufziehen.
4. Den Ring mit der aufgezogenen Mitteldichtung in das Gehäuse einsetzen. Die Entlüftungsnase ist in der Dichtungsnut positioniert.
5. Das Druckstück um den Ring in das Gehäuse einsetzen. Die Nutmutter aufschrauben und bis zum Anschlag mittels Hakenschlüssel anziehen.
6. Nutmutter lösen. Ring und Druckstück aus dem Gehäuse ziehen.
7. Gehäuse aus dem Schraubstock ausspannen, Gewindebolzen herausdrehen. Ventilschaft aus dem Gehäuse nehmen



Korrekten Sitz der Mitteldichtung überprüfen.




Einbauvorrichtung für Mitteldichtung			
DN	Zoll	Benennung	Referenznummer
40	1,5"	DA3 - 62	51 - 13 - 210/17 H207310
50	2"		
65	2,5" 3"		
80	4"	DA3 - 92	51 - 13 - 211/17 H207311
100			
125		D4 - 114	51-13-675/17 H340758
150	6"	D4 - 138	51-13-677/17 H340823

13. Montageanweisungen und -werkzeuge für Dichtungen


13.3. Sitzdichtungen




1. Dichtungsschultern mit einem dünnen Fettfilm versehen.




2. Sitzdichtung auf den Ventilschaft aufziehen, auf eine gleichmäßige Schräglage achten.




3. Die Dichtung mit einem Einbauwerkzeug (auch Schraubendreher mit abgerundeten Kanten verwendbar) umlaufend in die Aufnahmenut eindrücken. Dazu ist das Einbauwerkzeug an der oberen Dichtungsschulter anzusetzen. Um einen gleichmäßigen Sitz der Dichtung zu erreichen sollte schrittweise vorgegangen werden:




- 3.1. Ein kurzes Stück der Dichtung in die Aufnahmenut eindrücken.



- 3.2. Mit dem Finger die bereits eingedrückte Dichtung fixieren (sonst Schlaufenbildung). Mit dem Einbauwerkzeug einen kurzen Bereich der Dichtung in Richtung Finger eindrücken. Die Dichtung umlaufend einbauen.



4. Das Einbauwerkzeug zwischen Dichtungsschulter und Nutflanke (beide Seiten) eindrücken und vollständig umfahren. Dann die untere Dichtungsschulter umfahren. Hierbei wird der Nutgrund entlüftet und die Dichtungsschulter eingerastet.



14. Störungsbeistand

Störung	Ventilstellung		Erforderlicher Dichtungsaustausch
	geschlossen	geöffnet	
Leckage am oberen Gehäuseflansch oder an der Laterne	x	x	obere Schaftdichtung (11)
Leckage an der Innenseite des unteren Schafts	x		Sitzdichtungen (10)
Leckage an der Innenseite des unteren Schafts		x	Mitteldichtung (9)
Leckage an der Außenseite des unteren Schafts (hierfür Sprühanschluss entfernen)	x	x	unter Schaftdichtung (11)

Die Positionsnummern beziehen sich auf die Ersatzteilliste.

15. Ersatzteillisten

Die Referenznummern der Ersatzteile für die verschiedenen Ventilausführungen und -größen finden Sie in den anliegenden Ersatzteilzeichnungen mit entsprechenden Listen.

Bitte beachten Sie, dass die Ersatzteillisten für das **D4 Ventil** und das **D4 SL Ventil** - jeweils in Standard- und in großen Nennweiten - unterschiedlich sind. Im Anhang zu dieser Betriebsanleitung finden Sie **vier separate Ersatzteillisten**.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen geben sie bitte folgende Daten an:

- Anzahl der gewünschten Teile
- Referenznummer
- Benennung

Änderungen vorbehalten


Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100

Date:	16.3.18	30.10.18	08.02.24	SPX FLOW	
Name:	C.Keil	C.Keil	N.Shre		
Approved by:					
Date:				Page	1 of 12
Name:				RN 500.047.01	
Approved by:					

Pos:34/35 please refer to CU4 manual



Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

**Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100
DN 40**

Spare parts list:												SPX FLOW			
Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100												Date: 16.3.18 07.10.1908.02.24			
DN 40												Name: C. Keil Sze-Si. N. Shre			
												Approved by:			
												Date:			
												Name:			
												Approved by:			
												Page 2 of 12			
												RN 500.047.01			
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337180	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 1-7	1.4404	H337170	22	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16218				
			D41 1-8	1.4404	H337190	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D42	1.4404	H337023	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172				
			D43	1.4404	H337033	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640				
			D44	1.4404	H335273	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151				
2	1	Upper valve shaft	13,16,25	1.4404	H341253	27	8	Hex. screw M8 x 16	A2	H78772					
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H334986	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311				
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707				
5	2	O-ring		EPDM	H77039	30									
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507				
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341282	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321				
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388				
9	1	Middle seal		HNBR	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 12				
				FPM	H332652	35	1	CU41 , CU41plus .		PA6.6 GF30 black	See page 12				
10	2	Seat seal		EPDM	H168192	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751				
				HNBR	H171561	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386				
11	2	Seat seal		EPDM	H337476	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387				
				HNBR	H337477	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675				
12	3	Guide ring		Iglidur A500	H334863										
13	1	Guide band		Acoflon	H334865										
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	EPDM	H311646										
15	1	Lock nut M10x1		A2	H118903										
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H335171										
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H335446										
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897										
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376										
20	2	V-seal		NBR	H334379										

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

**Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100
1.5"**

Spare parts list:										SPX FLOW						
Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100 1.5 "										Date:	16.3.18	07.10.19	08.02.24			
										Name:	C. Keil	Sze-Si.	N. Shre			
										Approved by:						
										Date:				Page 3 of 12		
										Name:				RN 500.047.01		
										Approved by:						
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.					
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337185	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825					
			D41 1-7	1.4404	H337175	22	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16218					
			D41 1-8	1.4404	H337195	23	1	Stop screw		Grivory	H334382					
			D42	1.4404	H337028	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172					
			D43	1.4404	H337038	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640					
			D44	1.4404	H335272	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151					
2	1	Upper valve shaft	13,16,25	1.4404	H341253	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772					
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H334986	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311					
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707					
5	2	O-ring		EPDM	H77039	30										
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507					
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341282	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321					
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388					
9	1	Middle seal		HNBR	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 12					
				FPM	H332653	35	1	CU41 , CU41plus .		PA6.6 GF30 black	See page 12					
10	2	Seat seal		EPDM	H168192	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751					
				HNBR	H171561	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386					
11	2	Seat seal		EPDM	H337476	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387					
				HNBR	H337478	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675					
12	3	Guide ring		Iglidur A500	H334863											
13	1	Guide band		Acoflon	H334865											
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	EPDM	H311646											
15	1	Lock nut M10x1		A2	H118903											
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H335171											
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H335446											
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897											
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376											
20	2	V-seal		NBR	H334379											

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										SPX FLOW			
Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100 DN 50										Date:	16.3.18	07.10.19	08.02.24
										Name:	C.Kell	Sze-Si.	N.Shre
										Approved by:			
										Date:			Page 4 of 12
										Name:			RN 500.047.01
										Approved by:			
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.		
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337181	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825		
			D41 1-7	1.4404	H337171	22	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16218		
			D41 1-8	1.4404	H337191	23	1	Stop screw		Grivory	H334382		
			D42	1.4404	H337024	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172		
			D43	1.4404	H337034	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640		
			D44	1.4404	H335274	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151		
2	1	Upper valve shaft	13,16,25	1.4404	H341254	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772		
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H334987	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311		
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707		
5	2	O-ring		EPDM	H77039	30							
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507		
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341283	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321		
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388		
9	1	Middle seal		HNBR	H332652	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 12		
				FPM	H332653	35	1	CU41 , CU41plus .		PA6.6 GF30 black	See page 12		
10	2	Seat seal		EPDM	H168192	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751		
				HNBR	H171561	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386		
11	2	Seat seal		EPDM	H337476	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387		
				HNBR	H337477	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675		
12	3	Guide ring		Iglidur A500	H334863								
13	1	Guide band		Acoflon	H334865								
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	EPDM	H311646								
15	1	Lock nut M10x1		A2	H118903								
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H335171								
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H335443								
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897								
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376								
20	2	V-seal		NBR	H334379								

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										Date: 16.3.18 07.10.19 08.02.24				SPX FLOW			
Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100 2 "										Name: C.Keil Size-Si. N.Shre							
										Approved by:							
										Date:				Page 5 of 12			
										Name:				RN 500.047.01			
										Approved by:							
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.						
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337186	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825						
			D41 1-7	1.4404	H337176	22	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16218						
			D41 1-8	1.4404	H337196	23	1	Stop screw		Grivory	H334382						
			D42	1.4404	H337029	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172						
			D43	1.4404	H337039	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640						
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335271	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151						
				1.4404	H341254	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772						
				1.4404	H334987	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311						
				1.4404	H334381	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707						
				EPDM	H77039	30											
7	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507						
				1.4404	H341283	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321						
				1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388						
				EPDM	H327602												
				HNBR	H332652												
9	1	Middle seal		FPM	H332653	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 12						
				EPDM	H168192	35	1	CU41 , CU41plus .		PA6.6 GF30 black	See page 12						
				HNBR	H171561	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751						
				FPM	H171559	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386						
				EPDM	H337476	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387						
11	2	Seat seal		HNBR	H337478	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675						
				FPM	H337477												
				Iglidur A500	H334863	Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only											
				Acoflon	H334865												
				EPDM	H311646												
12	3	Guide ring		A2	H118903	1		Seal kit		EPDM	H337884						
						1		Seal kit		HNBR	H337885						
						1		Seal kit		FPM	H337886						
14	1	Quad ring															
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A															
18	2	O-ring															
20	2	V-seal															

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

**Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100
DN 65**

Spare parts list:										SPX FLOW			
Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100 DN 65										Date:	16.3.18	07.10.19	08.02.24
										Name:	C. Keil	Sze-Si	N. Shre
										Approved by:			
										Date:			
										Name:			
										Approved by:			
										Date:			
										Page 6 of 12			
										RN 500.047.01			
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.		
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337182	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825		
			D41 1-7	1.4404	H337172	22	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16218		
			D41 1-8	1.4404	H337192	23	1	Stop screw		Grivory	H334382		
			D42	1.4404	H337025	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172		
			D43	1.4404	H337035	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640		
			D44	1.4404	H334443	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151		
2	1	Upper valve shaft	13,16,25	1.4404	H341255	27	8	Hex. screw M8 x 16	A2	H78772			
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H334446	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311		
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707		
5	2	O-ring		EPDM	H77039	30							
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507		
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341284	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321		
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388		
9	1	Middle seal		HNBR	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 12		
				FPM	H332652	35	1	CU41 , CU41plus .		PA6.6 GF30 black	See page 12		
				EPDM	H168192	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751		
10	2	Seat seal		HNBR	H171561	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386		
				FPM	H337477	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387		
11	2	Seat seal		EPDM	H337476	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675		
12	3	Guide ring		Iglidur A500	H334863								
				Acoflon	H334865								
				EPDM	H311646								
13	1	Quad ring	12,37x 2,62	A2	H118903								
				A2	H335171								
				A2	H334365								
14	2	Seat seal		NBR	H337897								
				FPM	H334376								
				Iglidur A500	H334379								
15	2	Actuator	18,19,20	1.4301	H337885								
				NBR	H337886								
				Iglidur J350	H334376								
16	2	Actuator screw		NBR	H334379								
				NBR	H334379								
				NBR	H334379								
17	2	V-seal		NBR	H334379								
				NBR	H334379								
				NBR	H334379								
18	2	V-seal		NBR	H334379								
				NBR	H334379								
				NBR	H334379								
19	2	V-seal		NBR	H334379								
				NBR	H334379								
				NBR	H334379								
20	2	V-seal		NBR	H334379								
				NBR	H334379								
				NBR	H334379								
21	2	V-seal		NBR	H334379								
				NBR	H334379								
				NBR	H334379								
22	2	V-seal		NBR	H334379								
				NBR	H33								

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100
2.5"

Spare parts list:										SPX FLOW				
Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100 2,5 "										Date:	16.3.18	07.10.19	08.02.24	
										Name:		C. Keil	Sze-Si.	N. Shre
										Approved by:				
										Date:				Page 7 of 12
										Name:				RN 500.047.01
										Approved by:				
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.			
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337187	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825			
			D41 1-7	1.4404	H337177	22	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16218			
			D41 1-8	1.4404	H337197	23	1	Stop screw		Grivory	H334382			
			D42	1.4404	H337030	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172			
			D43	1.4404	H337040	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640			
			D44	1.4404	H335270	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151			
2	1	Upper valve shaft	13,16,25	1.4404	H341256	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772			
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H335391	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311			
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707			
5	2	O-ring		EPDM	H77039	30								
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507			
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341285	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321			
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388			
9	1	Middle seal		HNBR	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 12			
				FPM	H32652	35	1	CU41 , CU41plus .		PA6.6 GF30 black	See page 12			
				EPDM	H168192	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751			
10	2	Seat seal		HNBR	H171561	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386			
				FPM	H337477	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387			
11	2	Seat seal		EPDM	H337476	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675			
12	3	Guide ring		Iglidur A500	H334863									
				Acoflon	H334865									
				EPDM	H311646									
13	1	Quad ring	12,37x 2,62	A2	H118903									
				A2	H335171									
				A2	H334365									
14	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A	18,19,20	1.4301	H334365									
				NBR	H337897									
				Iglidur J350	H334376									
15	2	Actuator		NBR	H334376									
				Iglidur J350	H334376									
				NBR	H334379									
16	2	Actuator screw		NBR	H334379									
				NBR	H334379									
				NBR	H334379									
17	2	V-seal		NBR	H334379									
				NBR	H334379									
				NBR	H334379									
18	2	V-seal		NBR	H334379									
				NBR	H334379									
				NBR	H334379									
19	2	V-seal		NBR	H334379									
				NBR	H334379									
				NBR	H334379									
20	2	V-seal		NBR	H334379									
				NBR	H334379									
				NBR	H334379									
21	2	V-seal		NBR	H334379									
				NBR	H334379									
				NBR	H334379									
22	2	V-seal		NBR	H334379									
				NBR	H33									

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

**Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100
3"**

Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337188
			D41 1-7	1.4404	H337178
			D41 1-8	1.4404	H337198
			D42	1.4404	H337031
			D43	1.4404	H337041
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335275
			13,16,25	1.4404	H341258
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H335392
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381
5	2	O-ring		EPDM	H77039
6	1	Yoke		1.4301	H334383
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341287
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883
9	1	Middle seal		EPDM	H327602
				HNBR	H332652
				FPM	H332653
10	2	Seat seal		EPDM	H168192
				HNBR	H171561
				FPM	H171559
11	2	Seat seal		EPDM	H337476
				HNBR	H337478
				FPM	H337477
12	3	Guide ring		Iglidur A500	H334863
13	1	Guide band		Acoflon	H334865
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	EPDM	H311646
15	1	Lock nut M10x1		A2	H118903
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H335171
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H334365
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376
20	2	V-seal		NBR	H334379

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

**Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100
DN 80**

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100
DN 100

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										Date: 16.3.18 07.10.19 08.02.24				SPX FLOW			
Double seat mix proof valve D4 1.5" - 4"; DN 40 - 100 4 "										Name: C.Keil Size-Si. N.Shre							
										Approved by:							
										Date:				Page 11 of 12			
										Name:				RN 500.047.01			
										Approved by:							
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.						
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337189	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825						
			D41 1-7	1.4404	H337179	22	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16218						
			D41 1-8	1.4404	H337199	23	1	Stop screw		Grivory	H334382						
			D42	1.4404	H337032	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172						
			D43	1.4404	H337042	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640						
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335280	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151						
				1.4404	H341259	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772						
				1.4404	H335394	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341312						
				1.4404	H335713	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707						
				EPDM	H77061	30											
6	1	Yoke		1.4301	H335994	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507						
				1.4404	H341288	32	1	Spray connection DE3		PP	H168322						
				1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388						
9	1	Middle seal		EPDM	H327985						See page 12						
				HNBR	H332649	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black							
				FPM	H332648												
10	2	Seat seal		EPDM	H168153	35	1	CU41 , CU41plus .		PA6.6 GF30 black	See page 12						
				HNBR	H171565												
				FPM	H171563	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751						
11	2	Seat seal		EPDM	H337668	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386						
				HNBR	H337670	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387						
				FPM	H337669	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675						
12	3	Guide ring		Igildur A500	H335702												
13	1	Guide band		Acoflon	H334865												
14	1	Quad ring	12.37x 2.62	EPDM	H311646												
15	1	Lock nut M10x1		A2	H118903												
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H335171												
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H335686												
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897												
19	2	Actuator screw		Igildur J350	H334376												
20	2	V-seal		NBR	H334379												
						Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only											
						1	Seal kit			EPDM	H337887						
						1	Seal kit			HNBR	H337888						
						1	Seal kit			FPM	H337889						

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										16.3.18 07.10.19 08.02.24			SPX FLOW		
Double seat mix proof valve D4 Control unit and adapter										Date:			C.Keil Size-Si. N.Shre		
										Name:			N.Shre		
										Approved by:					
										Date:			Page 12 of 12		
										Name:			RN 500.047.01		
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Air connections	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Air connections	Material	Part no.				
34	CU4 adapter D4					34	CU4plus adapter D4								
	1	CU4 D4 adapter cmpl.	/	PA 6.6 GF30 black	H337098		1	CU4plus D4 V2 adapter cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H341891				
35	CU4 Control Units					35	CU4plus Control Units								
	1	CU41 D4 DC	6mm	PA 6.6 GF30 black	H336954		1	CU41plus D4 V2 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338821				
	1	CU41 D4 M12 DC	6mm	PA 6.6 GF30 black	H341342		1	CU41plus D4 V2 M12 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338866				
	1	CU41 D4 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H336956		1	CU41plus-D4-M12 IO-LINK	6mm	PA 6.6 GF30 black	H345138				
	1	CU41 D4 M12 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338878		1	CU41plus-D4-M12 AS-i V5	6mm	PA 6.6 GF30 black	H348039				
	1	CU41 D4 AS-i Std.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338150		1	CU41plus-D4-M12 Direct Connect	6mm	PA 6.6 GF30 black	H342462				
	1	CU41 D4 M12 AS-i Std.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338898		1	CU41plus-D4-Direct Connect	6mm	PA 6.6 GF30 black	H342442				
	1	CU41 D4 DC	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H336959		1	CU41plus-D4-M12 AS-i V5	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H348040				
	1	CU41 D4 M12 DC	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H341351		1	CU41plus-D4-M12 IO-LINK	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H345139				
	1	CU41 D4 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H336961		1	CU41plus D4 V2 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338825				
	1	CU41 D4 M12 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338900		1	CU41plus D4 V2 M12 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338870				
	1	CU41 D4 AS-i Std.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338151		1	CU41plus-D4-M12 Direct Connect	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H342463				
1	CU41 D4 M12 AS-i Std.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338902	1	CU41plus-D4-Direct Connect	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H342443						

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any


Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 125-150-6"

Date:	11.10.19	10.06.20	20.06.23	08.02.24
Name:	Size-Si.	C. Keil	C. Keil	J. Shrestha
Approved by:				
Date:				
Name:				
Approved by:				

SPX FLOW

Page 1 of 8
RN 500.047.03



Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:	D
-------------------	---

Double seat mix proof valve D4 125-150-6"

DN 125

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 125-150-6"
DN 125

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										11.10.19 08.02.24		SPX FLOW	
Double seat mix proof valve D4 125-150-6" DN 150										Date:			
										Name:		Sze-Si. 4 Shresht	
										Approved by:			
										Date:		Page 4 of 8	
										Name:		RN 500.047.03	
										Approved by:			
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.		
1	1	Housing	D41 / 1-6	1.4404	H340135	20	2	V-seal		NBR	H334379		
			D41 / 1-7	1.4404	H340136	21	1	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825		
			D41 / 1-8	1.4404	H340137	22	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16218		
			D42	1.4404	H340134	23	1	Stop screw		Grivory	H334382		
			D43	1.4404	H340133	24	1	Safety nut D3		1.4301	H147640		
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H340132	25	1	Lock washer D4		1.4301	H335172		
			13,16,25	1.4404	H341270	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151		
				1.4404	H340311	27	8	Hex. screw M10 x 20		A2	H340472		
				1.4404	H340322	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341314		
				EPDM	H77081	29	4	Savetix head screw M6 x 8 washer M6 as set		1.4301	H340632		
3	1	Lower valve shaft		1.4301	H340323	30							
				1.4404	H341299	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507		
			8,15,16	1.4310	H14883	32	1	Spray connection DE3		PP	H200320		
				EPDM	H340325	33	1	G-union 10/8-G1/4" with supp. Sleeve cpl.		1.4571	H329696		
				HNBR	H340326	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 8		
4	2	Middle seal		FPM	H340327	35	1	CU41 , CU41plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8		
				EPDM	H173739	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751		
				HNBR	H173738	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386		
				FPM	H338070	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387		
				EPDM	H77628	39	4	Hex. screw		A2-70	H340751		
5	2	Seat seal		HNBR	H170177	40	1	Spacer		PA 6.6 GF30 black	H340179		
				FPM	H77627								
				PTFE	H340328								
				Iglidur A500	H340182								
				Acoflon	H334865								
6	1	Quad ring	12,37x 2,62	EPDM	H311646								
				A2	H118903								
				A2	H335171								
				A2	H340636								
				1.4301									
7	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H340636								
				NBR	H337897								
				Iglidur J350	H334376								

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 125-150-6"
DN 150

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 125-150-6"

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 125-150-6"

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:												
Double seat mix proof valve D4 125-150-6" 6"												
Date: 11.10.19 08.02.24				Name: Sze-Si. J. Shresht				Approved by:				
Date:				Name:				Page 8 of 8				
Date:				Name:				RN 500.047.03				
Approved by:				Approved by:								
Item	Quantity	Description	Air connections	Material	Part no.							
CU4 adapter D4						CU4plus adapter D4						
34	1	CU4 D4 adapter cmpl.	/	PA 6.6 GF30 black	H337098							
CU4 Control Units												
35	1	CU41 D4 DC	6mm	PA 6.6 GF30 black	H336954							
	1	CU41 D4 M12 DC	6mm	PA 6.6 GF30 black	H341342							
	1	CU41 D4 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H336956							
	1	CU41 D4 M12 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338878							
	1	CU41 D4 AS-i Std.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338150							
	1	CU41 D4 M12 AS-i Std.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338898							
	1	CU41 D4 DC	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H336959							
	1	CU41 D4 M12 DC	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H341351							
	1	CU41 D4 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H336961							
	1	CU41 D4 M12 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338900							
	1	CU41 D4 AS-i Std.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338151							
	1	CU41 D4 M12 AS-i Std.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338902							


Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100

Date:	16.3.18	30.10.18	11.10.19	08.02.24	SPX FLOW	
Name:	C. Keil	C. Keil	Sze-Si.	N. Shire		
Approved by:						
Date:					Page	1 of 12
Name:					RN 501.047.01	
Approved by:						

Pos: 34/35 please refer to CU4 manual



Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:												SPX FLOW							
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 DN 40												Date:	16.3.18	11.10.19	08.02.24				
												Name:	C.Keil	Sze-Si.	N.Shre				
												Approved by:							
												Date:				Page	2	of	12
												Name:				RN 501.047.01			
												Approved by:							
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.								
1	1	D41 1-6		1.4404	H337180	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825								
		D41 1-7		1.4404	H337170	23	1	Stop screw		Grivory	H334382								
		D41 1-8		1.4404	H337190	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172								
		D42		1.4404	H337023	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640								
		D43		1.4404	H337033	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151								
2	1	Upper valve shaft		1.4404	H335273	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772								
3	1	Lower valve shaft	13,16,25	1.4404	H341262	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311								
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334986	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707								
5	2	O-ring		EPDM	H77039	30													
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507								
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341291	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321								
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388								
9	1	Middle seal		EPDM	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 8								
				HNBR	H332652														
				FPM	H332653	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8								
				EPDM	H168192														
10	2	Seat seal		HNBR	H171561	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751								
				FPM	H171559														
				EPDM	H337476	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386								
11	2	Seat seal		HNBR	H337478	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387								
				FPM	H337477	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675								
12	3	Guide ring		Iglidur A500	H334863														
13	1	Guide band		Acoflon	H334865														
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	EPDM	H311646														
15	1	Lock nut M10x1		A2	H118903														
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H335171														
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H335470														
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897														
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376														
20	2	V-seal		NBR	H334379														

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										Date: 16.3.18 11.10.19 08.02.24				SPX FLOW	
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 1,5 "										Name: C.Keil N.Shre					
										Approved by:					
										Date:				Page 3 of 12	
										Name:				RN 501.047.01	
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337185	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 1-7	1.4404	H337175	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D41 1-8	1.4404	H337195	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172				
			D42	1.4404	H337028	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640				
			D43	1.4404	H337038	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151				
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335272	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772				
				1.4404	H341262	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311				
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H334986	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707				
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	30									
5	2	O-ring		EPDM	H77039										
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507				
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341291	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321				
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388				
9	1	Middle seal		EPDM	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter compl.		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				HNBR	H332652										
10	2	Seat seal		FPM	H332653	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				EPDM	H168192										
				HNBR	H171561										
11	2	Seat seal		FPM	H171559	36	1	Prox. switch holder D4 compl.		PA 6.6 GF30 black	H336751				
				EPDM	H337476										
12	3	Guide ring		EPDM	H337476	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386				
				HNBR	H337478										
13	1	Guide band		FPM	H337477	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387				
				EPDM	H337477										
14	1	Quad ring		FPM	H337477	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675				
				EPDM	H337477										
15	1	Lock nut M10x1		Igildur A500	H334863	Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only									
				Acoflon	H334865										
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		EPDM	H311646					EPDM	H337884				
				A2	H118903										
17	1	Actuator		A2	H335171					FPM	H337886				
				1.4301	H335470										
18	2	O-ring	18,19,20	NBR	H337897										
			30 x 2,5												
19	2	Actuator screw		Igildur J350	H334376										
20	2	V-seal		NBR	H334379										

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										Date: 16.3.18 11.10.19 08.02.24				SPX FLOW	
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 DN 50										Name: C. Keil Size-Si. N. Shre					
										Approved by:					
										Date:				Page 4 of 12	
										Name:				RN 501.047.01	
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337181	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 1-7	1.4404	H337171	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D41 1-8	1.4404	H337191	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172				
			D42	1.4404	H337024	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640				
			D43	1.4404	H337034	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151				
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335274	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772				
				1.4404	H341263	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311				
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H334987	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707				
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	30									
5	2	O-ring		EPDM	H77039										
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507				
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341292	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321				
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388				
9	1	Middle seal		EPDM	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter compl.		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				HNBR	H332652										
10	2	Seat seal		FPM	H332653	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				EPDM	H168192										
				HNBR	H171561										
11	2	Seat seal		FPM	H171559	36	1	Prox. switch holder D4 compl.		PA 6.6 GF30 black	H336751				
				EPDM	H337476										
12	3	Guide ring		EPDM	H337476	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386				
				HNBR	H337478										
13	1	Guide band		FPM	H337477	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387				
				EPDM	H337477										
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	Iglidur A500	H334863	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675				
15	1	Lock nut M10x1		Acoflon	H334865										
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		EPDM	H311646										
				A2	H118903										
17	1	Actuator	18,19,20	A2	H335171										
18	2	O-ring	30 x 2,5	1.4301	H335469										
19	2	Actuator screw		NBR	H337897										
				Iglidur J350	H334376										
20	2	V-seal		NBR	H334379										

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										Date: 16.3.18 11.10.19 08.02.24				SPX FLOW	
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 2"										Name: C. Keil N. Shre					
										Approved by:					
										Date:				Page 5 of 12	
										Name:				RN 501.047.01	
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337186	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 1-7	1.4404	H337176	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D41 1-8	1.4404	H337196	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172				
			D42	1.4404	H337029	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640				
			D43	1.4404	H337039	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151				
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335271	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772				
				1.4404	H341263	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311				
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H334987	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707				
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	30									
5	2	O-ring		EPDM	H77039										
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507				
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341292	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321				
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388				
9	1	Middle seal		EPDM	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter compl.		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				HNBR	H332652										
10	2	Seat seal		FPM	H332653	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				EPDM	H168192										
				HNBR	H171561										
11	2	Seat seal		FPM	H171559	36	1	Prox. switch holder D4 compl.		PA 6.6 GF30 black	H336751				
				EPDM	H337476										
12	3	Guide ring		EPDM	H337476	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386				
				HNBR	H337478										
13	1	Guide band		EPDM	H337477	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387				
				HNBR	H337477										
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	FPM	H337477	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675				
15	1	Lock nut M10x1		EPDM	H334863										
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		Igildur A500	H334865	Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only									
17	1	Actuator	18,19,20	Acoflon	H311646										
18	2	O-ring	30 x 2,5	EPDM	H118903			1 Seal kit		EPDM	H337884				
19	2	Actuator screw		A2	H335171			1 Seal kit		HNBR	H337885				
				1.4301	H335469			1 Seal kit		FPM	H337886				
20	2	V-seal		NBR	H337897										
				Igildur J350	H334376										
				NBR	H334379										

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										16.3.18 11.10.19 08.02.24			SPX FLOW		
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 DN 65										C.Keil		Size-Si.		N.Shre	
										Approved by:					
										Date:				Page 6 of 12	
										Name:				RN 501.047.01	
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337182	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 1-7	1.4404	H337172	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D41 1-8	1.4404	H337192	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172				
			D42	1.4404	H337025	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640				
			D43	1.4404	H337035	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151				
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H334443	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772				
				1.4404	H341264	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311				
				1.4404	H334446	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707				
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H334381	30									
4	1	Shaft bearing		1.4404	H77039	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507				
5	2	O-ring		EPDM	H334383	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321				
6	1	Yoke		1.4301	H341293	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388				
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H14883	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 8				
8	2	Retainer ring		1.4310	H327602	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8				
9	1	Middle seal		HNBR	H332652	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751				
				FPM	H332653	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386				
				EPDM	H168192	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387				
10	2	Seat seal		HNBR	H171561	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675				
				FPM	H171559	Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only									
				EPDM	H337476										
				HNBR	H337478										
11	2	Seat seal		FPM	H337477										
				Iglidur A500	H334863										
12	3	Guide ring		Acoflon	H334865					EPDM	H337884				
13	1	Guide band		EPDM	H311646		1	Seal kit		HNBR	H337885				
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	A2	H118903		1	Seal kit		FPM	H337886				
15	1	Lock nut M10x1		A2	H335171										
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H334394										
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H337897										
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H334376										
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334379										
20	2	V-seal		NBR											

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										Date: 16.3.18 11.10.19 08.02.24				SPX FLOW	
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 2,5"										Name: C. Keil N. Shre					
										Approved by:					
										Date:				Page 7 of 12	
										Name:				RN 501.047.01	
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337187	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 1-7	1.4404	H337177	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D41 1-8	1.4404	H337197	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172				
			D42	1.4404	H337030	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640				
			D43	1.4404	H337040	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151				
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335270	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772				
				1.4404	H341265	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341311				
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H335391	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707				
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	30									
5	2	O-ring		EPDM	H77039										
6	1	Yoke		1.4301	H334383	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507				
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341294	32	1	Spray connection DE3		PP	H168321				
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388				
9	1	Middle seal		EPDM	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter compl.		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				HNBR	H332652										
10	2	Seat seal		FPM	H332653	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				EPDM	H168192										
				HNBR	H171561										
11	2	Seat seal		FPM	H171559	36	1	Prox. switch holder D4 compl.		PA 6.6 GF30 black	H336751				
				EPDM	H337476										
12	3	Guide ring		EPDM	H337476	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386				
				HNBR	H337478										
13	1	Guide band		FPM	H337477	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387				
				EPDM	H337477										
14	1	Quad ring		FPM	H334863	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675				
				EPDM	H334863										
15	1	Lock nut M10x1	12,37x 2,62	Acoflon	H334865	Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only									
				EPDM	H311646										
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H118903										
				A2	H335171										
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H335468										
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897										
19	2	Actuator screw		Igildur J350	H334376										
20	2	V-seal		NBR	H334379										

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

**Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100
3"**

Spare parts list:										SPX FLOW				
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 3 "										Date:		16.3.18	11.10.19	08.02.24
										Name:		C.Kell	Sze-Si.	N.Shre
										Approved by:				
										Date:				
										Name:				
Approved by:										Page		8	of	12
										RN 501.047.01				
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.		Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.		
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337188	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated		H208825		
			D41 1-7	1.4404	H337178	23	1	Stop screw		Grivory		H334382		
			D41 1-8	1.4404	H337198	24	1	Lock washer D4		1.4301		H335172		
			D42	1.4404	H337031	25	1	Safety nut D3		1.4301		H147640		
			D43	1.4404	H337041	26	1	Thrust ring		1.4057		H123151		
			D44	1.4404	H335275	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2		H78772		
2	1	Upper valve shaft	13,16,25	1.4404	H341267	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301		H341311		
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H335392	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301		H336707		
4	1	Shaft bearing		1.4404	H334381	30								
5	2	O-ring		EPDM	H77039	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard		H16507		
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341296	32	1	Spray connection DE3		PP		H168321		
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black		H16388		
9	1	Middle seal		EPDM	H327602	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black		See page 8		
				HNBR	H332652	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black		See page 8		
10	2	Seat seal		EPDM	H168192	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black		H336751		
				HNBR	H171561	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR		H334386		
11	2	Seat seal		HNBR	H337478	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR		H334387		
				FPM	H337477	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70		H336675		
12	3	Guide ring		Iglidur A500	H334863			Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only						
13	1	Guide band		Acoflon	H334865			1	Seal kit		EPDM	H337884		
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	EPDM	H311646			1	Seal kit		HNBR	H337885		
15	1	Lock nut M10x1		A2	H118903			1	Seal kit		FPM	H337886		
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H335171									
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H334394									
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897									
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376									
20	2	V-seal		NBR	H334379									

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										Date: 16.3.18 11.10.19 08.02.24				SPX FLOW	
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 DN 80										Name: C. Keil Size-Si. N. Shre					
										Approved by:					
										Date:				Page 9 of 12	
										Name:				RN 501.047.01	
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337183	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 1-7	1.4404	H337173	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D41 1-8			24	1	Lock washer D4				H335172			
			D42	1.4404	H337026	25	1	Safety nut D3		1.4301		H147640			
			D43	1.4404	H337036	26	1	Thrust ring		1.4057		H123151			
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335278	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772				
				1.4404	H341266	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301		H341312			
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H335393	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707				
4	1	Shaft bearing		1.4404	H335713	30									
5	2	O-ring		EPDM	H77061										
6	1	Yoke		1.4301	H335994	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507				
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341295	32	1	Spray connection DE3		PP	H168322				
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388				
9	1	Middle seal		EPDM	H327985	34	1	CU4 , CU4plus adapter compl.		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				HNBR	H332649										
10	2	Seat seal		FPM	H332648	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				EPDM	H168153										
				HNBR	H171565										
11	2	Seat seal		FPM	H171563	36	1	Prox. switch holder D4 compl.		PA 6.6 GF30 black	H336751				
				EPDM	H337668										
12	3	Guide ring		EPDM	H337668	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386				
				HNBR	H337670										
13	1	Guide band		HNBR	H337669	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387				
				FPM	H337669										
14	1	Quad ring		FPM	H337669	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675				
				EPDM	H335702										
15	1	Lock nut M10x1	12,37x 2,62	Igildur A500	H335702	Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only									
				Acoflon	H334865										
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		EPDM	H311646					EPDM	H337887				
				A2	H118903										
17	1	Actuator	18,19,20	A2	H335171					FPM	H337889				
				1.4301	H335862										
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897										
19	2	Actuator screw		Igildur J350	H334376										
20	2	V-seal		NBR	H334379										

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										Date: 16.3.18 11.10.19 08.02.24				SPX FLOW	
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 DN 100										Name: C. Keil Size-Si. N. Shre					
										Approved by:					
										Date:				Page 10 of 12	
										Name:				RN 501.047.01	
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337184	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 1-7	1.4404	H337174	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D41 1-8	1.4404	H337194	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172				
			D42	1.4404	H337027	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640				
			D43	1.4404	H337037	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151				
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335279	27	8	Hex. screw M8 x 16		A2	H78772				
				1.4404	H341268	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341312				
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H335394	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H336707				
4	1	Shaft bearing		1.4404	H335713	30									
5	2	O-ring		EPDM	H77061										
6	1	Yoke		1.4301	H335994	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507				
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341297	32	1	Spray connection DE3		PP	H168322				
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	33	1	G-union 8x1-G1/8"		PVDF-black	H16388				
9	1	Middle seal		EPDM	H327985	34	1	CU4 , CU4plus adapter compl.		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				HNBR	H332649										
10	2	Seat seal		FPM	H332648	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				EPDM	H168153										
				HNBR	H171565										
11	2	Seat seal		FPM	H171563	36	1	Prox. switch holder D4 compl.		PA 6.6 GF30 black	H336751				
				EPDM	H337668										
12	3	Guide ring		EPDM	H337668	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386				
				HNBR	H337670										
13	1	Guide band		HNBR	H337669	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387				
				FPM	H337669										
14	1	Quad ring		FPM	H337669	39	4	Hex. screw M8x40		A2-70	H336675				
				EPDM	H337669										
15	1	Lock nut M10x1		Iglidur A500	H335702	Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only									
				Acoflon	H334865										
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		EPDM	H311646					EPDM	H337887				
				A2	H118903										
17	1	Actuator		A2	H335171					FPM	H337889				
				1.4301	H335862										
18	2	O-ring	18,19,20	NBR	H337897										
			30 x 2,5	NBR	H337897										
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376										
				NBR	H334379										
20	2	V-seal		NBR	H334379										

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										Date: 16.3.18 11.10.19 08.02.24				SPX FLOW	
Double seat mix proof valve D4 SL 1.5" - 4"; DN 40 - 100 4"										Name: C. Keil N. Shre					
										Approved by:					
										Date:				Page 11 of 12	
										Name:				RN 501.047.01	
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 1-6	1.4404	H337189	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 1-7	1.4404	H337179	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D41 1-8			24	1	Lock washer D4							
			D42	1.4404	H337032	25	1	Safety nut D3		1.4301	H335172				
			D43	1.4404	H337042	26	1	Thrust ring		1.4301	H147640				
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H335280	27	8	Hex. screw M8 x 16		1.4057	H123151				
				1.4404	H341268	28	1	Yoke cover D4	29	A2	H78772				
				1.4404	H335394	29	4	Savetix head screw M4 x 8 washer M4 as set		1.4301	H341312				
				1.4404	H335713	30					H336707				
				EPDM	H77061	31	1	Venting plug G-1/8"							
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4301	H335994	32	1	Spray connection DE3		PE-Hard	H16507				
						33	1	G-union 8x1-G1/8"		PP	H168322				
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	34	1	CU4 , CU4plus adapter compl.		PVDF-black	H16388				
						35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8				
9	1	Middle seal		HNBR	H332649	36	1	Prox. switch holder D4 compl.		PA6.6 GF30 black	See page 8				
						37	1	Operating cam D4 bottom		PA 6.6 GF30 black	H336751				
10	2	Seat seal		EPDM	H168153	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334386				
						39	4	Hex. screw M8x40		1.4523 / 444FR	H334387				
11	2	Seat seal		FPM	H337669	Pos. 9, 10, 11, 12, 14 available as complete seal kits only									
12	3	Guide ring		Iglidur A500	H335702										
13	1	Guide band		Acoflon	H334865										
14	1	Quad ring	12,37x 2,62	EPDM	H311646										
15	1	Lock nut M10x1		A2	H118903										
16	2	Square key 3x3x10 DIN6885 Form A		A2	H335171										
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H335862										
18	2	O-ring	30 x 2,5	NBR	H337897										
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376										
20	2	V-seal		NBR	H334379										

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:															SPX FLOW							
Double seat mix proof valve D4 SL Control unit and adapter															Date:	16.3.18	11.10.19	08.02.24				
															Name:	C.Keil	Sze-Si.	N.Shre				
															Approved by:							
															Date:				Page	12	of	12
															Name:				RN 501.047.01			
															Approved by:							
Item	Quantity	Description	Air connections	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Air connections	Material	Part no.											
34	CU4 adapter D4 SL					CU4plus adapter D4 SL																
	1	CU4 D4 adapter cmpl.	/	PA 6.6 GF30 black	H337098	34	1	CU4plus D4 V2 adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	H341891											
CU4 Control Units																						
35	1	CU43 D4 DC	6mm	PA 6.6 GF30 black	H336955	35	1	CU43plus D4 V2 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338822											
	1	CU43 D4 M12 DC	6mm	PA 6.6 GF30 black	H341343		1	CU43plus D4 V2 M12 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338867											
	1	CU43 D4 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H336957		1	CU43plus-D4-M12 IO-LINK	6mm	PA 6.6 GF30 black	H345134											
	1	CU43 D4 M12 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338897		1	CU43plus-D4-M12 AS-i V5	6mm	PA 6.6 GF30 black	H348035											
	1	CU43 D4 AS-i Std.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338152		1	CU43plus-D4-M12 Direct Connect	6mm	PA 6.6 GF30 black	H342472											
	1	CU43 D4 M12 AS-i Std.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338899		1	CU43plus-D4-Direct Connect	6mm	PA 6.6 GF30 black	H342452											
	1	CU43 D4 DC	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H336960		1	CU43plus-D4-M12 IO-LINK	1/4"OD	PA 6.6 GF30 black	H345135											
	1	CU43 D4 M12 DC	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H341352		1	CU43plus-D4-M12 AS-i V5	1/4"OD	PA 6.6 GF30 black	H348036											
	1	CU43 D4 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H336962		1	CU43plus D4 V2 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338826											
	1	CU43 D4 M12 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338901		1	CU43plus D4 V2 M12 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338871											
	1	CU43 D4 AS-i Std.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338153		1	CU43plus-D4-M12 Direct Connect	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H342473											
	1	CU43 D4 M12 AS-i Std.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338903		1	CU43plus-D4-Direct Connect	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H342453											

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any


Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 SL 125-150-6"

Date:	11.10.19	10.06.20	08.02.24
Name:	Size-Si.	C. Keil	N. Shre
Approved by:			
Date:			
Name:			
Approved by:			

SPX FLOW

Page 1 of 8
RN 501.047.03



Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 SL 125-150-6"
DN 125

Spare parts list:											
Double seat mix proof valve D4 SL 125-150-6"											
DN 125											
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.
		D41 / 1-6		1.4404	H340122	20	2	V-seal		NBR	H334379
		D41 / 1-7		1.4404	H340123	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825
1	1	Housing	D41 / 1-8	1.4404	H340124	22					
			D42	1.4404	H340121	23	1	Stop screw		Grivory	H334382
			D43	1.4404	H340120	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172
			D44	1.4404	H340119	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640
2	1	Upper valve shaft	13,16,25	1.4404	H341269	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151
3	1	Lower valve shaft		1.4404	H340230	27	8	Hex. screw M10 x 20		A2	H340472
4	1	Shaft bearing		1.4404	H340243	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341313
5	2	O-ring		EPDM	H77074	29	4	Savetix head screw M6 x 8 washer M6 as set		1.4301	H340632
6	1	Yoke		1.4301	H340244	30					
7	1	Guide rod	8,15,16	1.4404	H341298	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507
8	2	Retainer ring		1.4310	H14883	32	1	Spray connection DE3		PP	H178450
9	1	Middle seal		HNBR	H340248	33	1	G-union 10/8-G 1/4" with supp. Sleeve cpl.		1.4571	H329696
				FPM	H340294	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 8
10	2	Seat seal		EPDM	H173940	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8
11	2	Seat seal		HNBR	H173939	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751
				FPM	H340246	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386
11.1	2	PTFE Shaft seal		PTFE	H340295	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387
12	2	Guide ring		Iglidur A500	H340198	39	4	Hex. screw		A2-70	H336675
13	1	Guide band		Acoflon	H334865	40	1	Spacer		PA 6.6 GF30 black	
14	2	Quad ring	12.37x 2,62	EPDM	H311646						
15	1	Lock nut M10x1		A2	H118903						
16	2	Square key DIN6885 - A - 3x3x10		A2	H335171						
17	1	Actuator	18,19,20	1.4301	H340197						
18	2	O-ring	30 x 2.5	NBR	H337897						
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376						

Date:	11.10.19	08.02.24					
Name:	Size-Si.	N.Shre					
Approved by:							
Date:						Page 2	of 8
Name:						RN 501.047.03	
Approved by:							

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

**Double seat mix proof valve D4 SL 125-150-6"
DN 125**

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:										11.10.19 08.02.24			SPX FLOW		
Double seat mix proof valve D4 SL 125-150-6" DN 150										Date:					
										Name:			Sze-Si. N.Shre		
										Approved by:					
										Date:			Page 4 of 8		
										Name:			RN 501.047.03		
										Approved by:					
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.				
1	1	Housing	D41 / 1-6	1.4404	H340135	20	2	V-seal		NBR	H334379				
			D41 / 1-7	1.4404	H340136	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825				
			D41 / 1-8	1.4404	H340137	22									
			D42	1.4404	H340134	23	1	Stop screw		Grivory	H334382				
			D43	1.4404	H340133	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172				
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H340132	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640				
				1.4404	H341270	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151				
				1.4404	H340311	27	8	Hex. screw M10 x 20		A2	H340472				
				1.4404	H340322	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341314				
				EPDM	H77081	29	4	Savetix head screw M6 x 8 washer M6 as set		1.4301	H340632				
7	1	Yoke		1.4301	H340323	30									
				1.4404	H341299	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507				
				1.4310	H14883	32	1	Spray connection DE3		PP	H200320				
				EPDM	H340325	33	1	G-union 10/8-G1/4" with supp. Sleeve cpl.		1.4571	H329696				
				HNBR	H340326	34	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 8				
10	2	Seat seal		EPDM	H173739	35	1	CU43 , CU43plus .		PA6.6 GF30 black	See page 8				
				HNBR	H173738	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751				
				FPM	H338070	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386				
				EPDM	H77628	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387				
				HNBR	H170177	39	4	Hex. screw		A2-70	H340751				
11	2	Seat seal		FPM	H77627	40	1	Spacer		PA 6.6 GF30 black	H340179				
				PTFE	H340328										
				Iglidur A500	H340182										
				Acoflon	H334865										
				EPDM	H311646										
15	2	PTFE Shaft seal	12.37x 2.62	A2	H118903										
				A2	H335171										
				A2	H340181										
				1.4301	H340181										
				NBR	H337897										
17	1	Square key DIN6885 - A - 3x3x10	18,19,20	1.4301	H340181										
18	2	O-ring	30 x 2.5	NBR	H337897										
19	2	Actuator screw		Iglidur J350	H334376										

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

**Double seat mix proof valve D4 SL 125-150-6"
DN 150**

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:												SPX FLOW						
Double seat mix proof valve D4 SL 125-150-6" 6"												Date:	11.10.19	08.02.24				
												Name:		Sze-Si.	N.Shre			
												Approved by:						
												Date:			Page	6	of	8
												Name:			RN 501.047.03			
												Approved by:						
Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Included in spare parts (Pos.)	Material	Part no.							
1	1	Housing	D41 / 1-6	1.4404	H340141	20	2	V-seal		NBR	H334379							
			D41 / 1-7	1.4404	H340142	21	3	W-union G1/8" Ø6mm		hard nickel-plated	H208825							
			D41 / 1-8	1.4404	H340143	22												
			D42	1.4404	H340140	23	1	Stop screw		Grivory	H334382							
			D43	1.4404	H340139	24	1	Lock washer D4		1.4301	H335172							
2	1	Upper valve shaft	D44	1.4404	H340138	25	1	Safety nut D3		1.4301	H147640							
				1.4404	H341270	26	1	Thrust ring		1.4057	H123151							
				1.4404	H340311	27	8	Hex. screw M10 x 20		A2	H340472							
				1.4404	H340322	28	1	Yoke cover D4	29	1.4301	H341314							
				EPDM	H77081	29	4	Savetix head screw M6 x 8 washer M6 as set		1.4301	H340632							
7	1	Guide rod		1.4301	H340323	30												
			8,15,16	1.4404	H341299	31	1	Venting plug G-1/8"		PE-Hard	H16507							
				1.4310	H14883	32	1	Spray connection DE3		PP	H200320							
				EPDM	H340325	33	1	G-union 10/8-G1/4" with supp.		1.4571	H329696							
				HNBR	H340326	34	1	Sleeve cpl.		PA6.6 GF30 black	See page 8							
10	2	Seat seal		EPDM	H173739	35	1	CU4 , CU4plus adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	See page 8							
				HNBR	H173738	36	1	Prox. switch holder D4 cmpl.		PA 6.6 GF30 black	H336751							
				FPM	H338070	37	1	Operating cam D4 bottom		1.4523 / 444FR	H334386							
				EPDM	H77628	38	1	Operating cam D4 top		1.4523 / 444FR	H334387							
				HNBR	H170177	39	4	Hex. screw		A2-70	H340751							
11	2	Seat seal		FPM	H77627	40	1	Spacer		PA 6.6 GF30 black	H340179							
				PTFE	H340328													
				Iglidur A500	H340182													
				Acoflon	H334865													
				EPDM	H311646													
11.1	2	PTFE Shaft seal	12.37x 2.62	EPDM	H311646													
				A2	H118903													
				A2	H335171													
				A2	H340181													
				A2	H337897													
16	2	Square key DIN6885 - A - 3x3x10	18,19,20	1.4301	H340181													
				NBR	H337897													
				Iglidur J350	H334376													
18	2	O-ring	30 x 2.5															
19	2	Actuator screw																

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:

Double seat mix proof valve D4 SL 125-150-6"

[illegible]

Information contained in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of SPX FLOW, Inc.. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any

Spare parts list:												SPX FLOW					
Double seat mix proof valve D4 SL Control unit and adapter												Date: 11.10.19 08.02.24					
												Name: Sze-Si. N.Shre					
												Approved by:					
												Date:				Page 8 of 8	
												Name:				RN 501.047.03	
Approved by:																	
Item	Quantity	Description	Air connections	Material	Part no.	Item	Quantity	Description	Air connections	Material	Part no.						
CU4 adapter D4 SL												CU4plus adapter D4 SL					
34	1	CU4 D4 adapter cmpl.	/	PA 6.6 GF30 black	H337098	34	1	CU4plus D4 V2 adapter cmpl.		PA6.6 GF30 black	H341891						
CU4 Control Units												CU4 Control Units					
35	1	CU43 D4 DC	6mm	PA 6.6 GF30 black	H336955	35	1	CU43plus D4 V2 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338822						
	1	CU43 D4 M12 DC	6mm	PA 6.6 GF30 black	H341343		1	CU43plus D4 V2 M12 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338867						
	1	CU43 D4 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H336957		1	CU43plus-D4-M12 IO-LINK	6mm	PA 6.6 GF30 black	H345134						
	1	CU43 D4 M12 AS-i Ext.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338897		1	CU43plus-D4-M12 AS-i V5	6mm	PA 6.6 GF30 black	H348035						
	1	CU43 D4 AS-i Std.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338152		1	CU43plus-D4-M12 Direct Connect	6mm	PA 6.6 GF30 black	H342472						
	1	CU43 D4 M12 AS-i Std.	6mm	PA 6.6 GF30 black	H338899		1	CU43plus-D4-Direct Connect	6mm	PA 6.6 GF30 black	H342452						
	1	CU43 D4 DC	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H336960		1	CU43plus-D4-M12 IO-LINK	1/4"OD	PA 6.6 GF30 black	H345135						
	1	CU43 D4 M12 DC	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H341352		1	CU43plus-D4-M12 AS-i V5	1/4"OD	PA 6.6 GF30 black	H348036						
	1	CU43 D4 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H336962		1	CU43plus D4 V2 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338826						
	1	CU43 D4 M12 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338901		1	CU43plus D4 V2 M12 AS-i Ext.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338871						
	1	CU43 D4 AS-i Std.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338153		1	CU43plus-D4-M12 Direct Connect	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H342473						
	1	CU43 D4 M12 AS-i Std.	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H338903		1	CU43plus-D4-Direct Connect	1/4" OD	PA 6.6 GF30 black	H342453						

APV D4 / D4 SL

DOPPELSITZ MIX PROOF VENTILE



SPX FLOW

Design Center

Gottlieb-Daimler-Straße 13
D-59439 Holzwickede, Germany

P: (+49) (0) 2301-9186-0
F: (+49) (0) 2301-9186-300

SPX FLOW, Inc.

Production

611 Sugar Creek Road
Delavan, WI 53115, USA

P: (+1) 262 728 1900 or (800) 252 5200
F: (+1) 262 728 4904 or (800) 252 5012
E: wcb@spxflow.com

SPX FLOW

Production

Stanisława Jana Rolbieskiego 2
PL- Bydgoszcz 85-862, Poland

P: (+48) 52 566 76 00
F: (+48) 52 525 99 09

SPX FLOW

Production

Fengjin Road No.666
Nanqiao Zhen, Fengxian, Shanghai China

P: (+86) 21 6715 8181
F: (+86) 21 6715 8282

SPX FLOW behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung, technische Neuerungen und Werkstoffänderungen vorzunehmen.

Die in diesem Dokument genannten Konstruktionsmerkmale, Werkstoffe und Maße dienen lediglich Ihrer Information. Die Richtigkeit der Angaben ist ohne weitere schriftliche Bestätigung nicht garantiert. Zur Verfügbarkeit der Produkte kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebspartner vor Ort.

Zu weiteren Informationen besuchen Sie unsere Website: www.spxflow.com

Ausstellungsdatum: 09/2020 - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

COPYRIGHT ©2020 SPX FLOW, Inc.