

# TopWing

POMPE À LOBES ULTRA HYGIÉNIQUE



## > Johnson Pump®

La pompe TopWing est conçue pour des applications ultra-hygiéniques et est très facile à nettoyer à la fois en nettoyage en place et en stérilisation en place (procédés NEP/SEP). La construction extrêmement rigide garantie une exploitation optimale et une maintenance facile

Toute la pompe est en inox, avec des surfaces douces pour toutes les pièces en contact avec le produit.

La gamme TopWing est certifiée EHEDG, 3-A, et de nombreux autres documents de certification ou validation sont également disponible pour répondre à la majorité des demandes.

Avec une agitation minime et un très faible taux de cisaillement, la pompe TopWing peut véhiculer des liquides délicats, qui peuvent contenir des particules solides, sans risque de dégradation du produit.

TopWing est la plus moderne et la plus robuste des pompes à lobes du marché, sans compromettre l'hygiène.

Based in Charlotte, North Carolina, SPX FLOW (NYSE: FLOW) is a multi-industry manufacturing company with operations in more than 35 markets worldwide. SPX FLOW's innovative, world-class products and highly-engineered solutions are helping to meet the needs of a constantly developing world and growing global population. You'll find our innovative solutions in everything from dairy plants and power plants to oil and gas pipelines, and the power grid. SPX FLOW is really everywhere you look.

We help our customers around the globe expand and enhance their food and beverage, power and energy and industrial production processes. For more information, please visit www.spxflow.com

### TopWing Pompe à lobes Ultra Hygiénique

### **HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE**

- Corps de pompe auto-drainant en position verticale
- Garniture mécanique auto drainante montées dans le corps de pompe
- Position des joints parfaitement nettoyable
- Corps de pompe et couvercle en inox 316L
- Surfaces lisses des corps de pompe et du couvercle, électro-polishing en option
- Nettoyage facile, NEP/SEP ou manuel
- Accepte de brusque changement de température et résiste à des cycles de NEP/ SEP agressifs
- EHEDG et 3-A en option

### **VALIDATION ET CERTIFICATION**

- Validation facile pour application ultra hygiénique
- Ensemble de tests et certificats disponibles en option, quelques exemples

Test débit pression

Certificat de nettoyabilité comme EHEDG, 3-A

Certificat matière telle que 3.1, FDA, USP Class VI et AFO

Certificat d'état de surface, soudage, elctro-polishing

Certificat ATEX

Certificat qualité ISO 9001 et environnement ISO 14001

### FONCTIONNEMENT SANS

### INCIDENT

• Inox Duplex pour les lobes, les arbres et les vis de rotors.

Construction robuste

Faible dilatation thermique

Haute résistance à la corrosion

Matériaux durci

Pompe complète en acier Inox

Conçue pour des environnements difficiles

Nettoyage extérieur facile sans risque de corrosion

Construction robuste et fiable

Diamètre des arbres en Duplex et des roulements maximisés, montage des roulements parfaitement ajusté

Augmentation de la durée de vie des roulements et des joints

### MAINTENANCE FACILITÉ

- Changement du système d'étanchéité d'arbre sans démontage du corps de pompe
- Conception très robuste des roulements. Roulement précontraint sans calage.









### OPTIONS POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

- Orifices d'aspiration rectangulaires pour produits à haute viscosité; amélioration considérable des conditions d'aspiration
- Enveloppe de réchauffage pour maintenir une température constante dans la pompe
- Soupape de sécurité pour prévenir des surpressions. Une option pour cycle de NEP disponible également.

### CONÇUE POUR DES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

- Palier d'arbre étanche, isolés par des joints spéciaux
- Pompe et carter en acier inoxydable, aucune corrosion, aucune peinture
- Soupe d'air de la boîte à engrenage avec clapet et labyrinthe

### **OPTION DE LOBES**

Lobe Bi-Wing

Pompage délicat garantissant une manipulation délicate de média contenant des particules molles telle que des fruits

Pulsation faible voire nulle lors de pompage de fluides visqueux

Multi Lobe

Niveau de bruit faible à haute vitesse

Faible pulsation lors du pompage de liquides faiblement visqueux

Faible NPSH requis

Réduction des frottements et des pertes de puissance



### SPÉCIFICATION TECHNIQUE - CLASSE DE JEU STANDARD

TYPE DE POMPE	CYLINDRÉE (DM³/REV)	DÉBIT MAXI (M³/H)	DIAMÈTRE NOMINAL INTERNE DES CONNECTIONS (MM)	PRESSION DE SERVICE MAXI (BAR)	VITESSE Maxi (RPM)
TW1/0041	0.041	3.4	25	15	1400
TW1/0082	0.082	6.9	25	7	1400
TW2/0171	0.171	12.3	40	15	1200
TW2/0343	0.343	24.7	50	7	1200
TW3/0537	0.537	32.2	50	15	1000
TW3/1100	1.100	66.0	80	7	1000
TW4/1629	1.629	78.2	80	15	800
TW4/3257	3.257	156.3	100	7	800

### Industrie et application

#### LAITERIE

Lait, yaourt, crème, lait entier, lait caillé, petit lait, beurre, fromage blanc, fromage fondu



#### Boissons

Jus de fruits, vin, cidre, liquides sucrées, glucose, spiritueux, bière, levure



#### **A**LIMENTS ET CONFISERIE

Fruits en conserves, nourriture pour bébé, soupe et sauce, chocolat, chair à saucisse, huile végétale, confiture, produits à base d'œuf, sirop, ketchup, moutarde, bonbon



### PHARMACIE, MÉDICAL, BIOMÉDICAL

Ultrafiltration, sang, plasma, enzymes, enrobage, circulation de fermentation, alcool, solutions sucrées, nutriments, pilules, dragées



### COSMÉTIQUE ET SOIN DE LA PERSONNE


Dentifrice, shampoings, gels, crème, savon, lotions, cosmétique, gel pour cheveux



### Снімів

Peinture, résine, additifs, polymère, colle, encre, gélatine





### **TopWing**



Pompe à lobes Ultra Hygiénique

#### **VOTRE AGENT LOCAL:**

http://www.spxflow.com/en/johnson-pump/where-to-buy/

#### SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.

Hermana Frankego 9, PL 85-862 Bydgoszcz, Poland

P: +48 52 5259 900

F: +48 52 5259 909

E: ft.bydgoszcz.office@spxflow.com

Pour de plus amples informations sur notre réseau mondial, nos homologations, certifications et représentants locaux, n'hésitez pas à consulter le site web www.spxflow.com ou www.johnson-pump.com. SPX FLOW, Inc. se réserve le droit d'inclure les derniers changements de design ou de matériaux sans avis préalable, ni obligation. Les caractéristiques de design, les matériaux de construction et les données dimensionnelles mentionnés dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne pourront être considérés comme fiables que confirmés par écrit.

Le voyant vert ">" est une marque de SPX FLOW, Inc. JP\_120\_F Version: 03/2016 Issued: 03/2016

COPYRIGHT © 2016 SPX FLOW, Inc.