

Metti alla prova il tuo processo di filtrazione – Verifica prima di acquistare



Crea, sperimenta e perfeziona la tua birra con un chiarificatore SPX FLOW Seital in prova.

I VANTAGGI DI UNA CENTRIFUGA SPX FLOW

I chiarificatori SPX FLOW Seital sono progettati per ottenere i più alti livelli di efficienza operativa grazie a:

- Design innovativo del pacco dischi
- Efficienza del processo di separazione e semplicità dei controlli
- Pompe interne che alimentano/scaricano il prodotto in modo delicato ed efficiente
- La più alta forza centrifuga
- Riduzione del consumo di energia

PERCHÉ PROVARE UN CHIARIFICATORE SPX FLOW

- 1** Ridotto tempo di installazione
- 2** Massime performances
- 3** Elevata qualità del prodotto
- 4** Operatività massimizzata
- 5** Semplice ed efficace controllo di processo
- 6** Minimo tempo di manutenzione
- 7** Investimento ridotto



Non devi crederci sulla parola ...Prova!

Semplicemente collega, metti in funzione e perfeziona oggi stesso la tua birra!

PREPARA IL TUO SITO PRODUTTIVO

- Scegli un'ubicazione per la macchina che abbia un adeguato spazio di manovra
 - È da preferire un'ubicazione vicino allo scarico del pavimento
 - Possibilità di scaricare, sballare e posizionare la macchina
 - Possibilità di sollevare il tamburo e posizionarlo sull'unità
- Collegamenti elettrici
 - 380V/ trifase/50Hz: solo un collegamento elettrico al pannello di controllo
 - Collegamento ethernet (optional per il supporto diagnostico da remoto)
- Collegamenti idraulici:
 - Acqua pulita con le seguenti caratteristiche
 - Durezza ≤ 6 dH
 - Ioni di cloro ≤ 100 mg/l
 - 6,5-7,5 pH
- Fornitura di tubazioni di collegamento (in entrata e uscita)
- Livellare in piano la macchina
- Temperatura ambiente da min. 10° a 40° max

COSA RICEVERAI:

- Un chiarificatore montato su piattaforma completo di pannello di controllo, torbidometro, pompa di alimentazione e collegamenti DIN in entrata e uscita
- Il tamburo in un imballo a parte
- Chiavi
- Parti necessarie per l'avviamento



PER SAPERNE DI PIU'



Scarica l'app Realtà Virtuale di SPX FLOW dall'App Store o da Google Play a fai un giro virtuale in un moderno birrificio. Scopri le caratteristiche delle attrezzature chiave e i benefici per aiutarti a trovare le migliori soluzioni per le tue sfide applicative più importanti.



ANIMAZIONE



BROCHURE

Con sede a Charlotte, North Carolina, SPX FLOW, Inc. (NYSE: FLOW) è una multinazionale leader nel settore produttivo. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.spxflow.com

Seital™ Separation Technology

SPXFLOW

SPX FLOW, Inc. - Italy Via delle Prese, 14 36014 Santorso (VI) - Italy

P: +39 0445 540 232

E: ft.seital@spxflow.com • www.spxflow.com/seital

SPX FLOW, Inc si riserva il diritto di includere disegni aggiornati o modifiche sui materiali senza alcun preavviso o obbligo. Caratteristiche di progettazione, materiali costruttivi e dati dimensionali, come qui descritti, sono solo a titolo informativo e non affidabili salvo conferma scritta. Contattate gli agenti della vostra zona per conoscere la disponibilità del prodotto nella vostra regione. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.spxflow.com

Il simbolo verde "s" and "x" sono marchi registrati di SPX FLOW, Inc.

EMESSO il 01/2017 SST-113-IT VERSION 01/2017

COPYRIGHT © 2016 SPX FLOW, Inc.